

Caricatore AK-74 30 colpi 5.45x39 - Caricatore AK-74 5.45x39 30 colpi polimero nero

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

Alta Capacità, Costruzione Robusta, Leggero

Caricatore leggero in polimero rinforzato con un fondello in polimero auto-lubrificante che garantisce un'alimentazione affidabile e costante nel tuo fucile di tipo AK-74 calibro 5.45 x 39mm. Le scanalature a nido d'ape sui lati rendono il caricatore facile da afferrare durante i rapidi cambi di caricatore. La piastra di base in polimero rimovibile consente una completa smontaggio e pulizia.



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore AK-74 5.45x39 30 colpi polimero nero](#)
- Produttore: [PRO MAG](#)
- N. prodotto: 687000048
- N. fab.: AK-A6
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 5.45 x 39 mm
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: AK-74
- Tipo azione: Semi-Aua
- Tipo di arma: AK-74
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 104mm
- Lunghezza di spedizione: 320mm
- UPC: 708279007316

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AK74 30RD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AK74 30RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore AK74 30RD 5.45X39 di PRO MAG. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per fornirti informazioni essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere e comprendere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento del tuo fucile di tipo AK74 prima di utilizzare questo caricatore.
- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico, anche quando non lo è.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Carica sempre le munizioni in un ambiente sicuro, lontano da persone e animali domestici.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza solo munizioni 5.45 x 39 mm con questo caricatore.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Quando cambi i caricatori, fallo rapidamente ed efficientemente per mantenere il controllo dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Tieni il caricatore con le scanalature di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci i proiettili nel caricatore, assicurandoti che siano correttamente posizionati.
- Spingi verso il basso e indietro su ogni proiettile fino a quando non scatta in posizione.

2. Inserimento del Caricatore:

- Assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.
- Afferra saldamente il caricatore e allinealo con il pozzetto del caricatore della tua arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire uno scatto.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua arma.
- Estrarre il caricatore dal pozzetto con una presa salda.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi la piastra di base in polimero per il disassemblaggio.
- Pulisci l'interno del caricatore con un panno morbido.
- Ispeziona la molla in acciaio per verificarne il funzionamento.
- Rimonta il caricatore dopo la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato, considera di contattare un centro di riciclaggio locale che accetta materiali in polimero.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Caricatore AK74 30RD, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella di chi ti circonda sono di massima importanza. Dai sempre priorità a una gestione e a una conservazione responsabile della tua arma e del tuo caricatore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it