

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R - PRO MAG MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R 10RD BLACK POLYMER

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Ces chargeurs détachables de 10 et 5 cartouches sont conçus pour la crosse de précision AA9130 Archangel OPFOR® - adaptés à la plupart des fusils Mosin-Nagant, à la fois à récepteur hexagonal et rond, aux carabines soviétiques M-38/M-44/ et chinoises T-53, ainsi qu'aux fusils et carabines finlandais M-39. Le corps du chargeur est moulé à partir d'un polymère noir rempli de fibre de carbone propriétaire et utilise un système d'alimentation exclusif. Le chargeur dispose d'un suiveur en polymère moulé pour faciliter l'alimentation, ainsi qu'un ressort en fil de chrome-silicium traité thermiquement garantissant une alimentation et un fonctionnement fiables.



Caractéristiques

- Nom: [PRO MAG MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R 10RD BLACK POLYMER](#)
- Fabricant: [PRO MAG](#)
- Référence: 687000084
- N° fabr.: AA762R 02
- Calibre: 7.62 x 54 mm Russian
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: Mosin Nagant
- Type de Mécanisme: A Verrou
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 42mm
- Largeur d'expédition: 116mm
- Longueur d'expédition: 256mm
- UPC: 708279011610

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG

Introduction

Merci d'avoir acheté le CHARGEUR MOSIN NAGANT 7.62X54R de PRO MAG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des directives d'utilisation et des informations sur l'élimination pour garantir un fonctionnement sûr et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des fusils et carabines MosinNagant compatibles.
- Manipule toujours les armes à feu et les munitions avec soin et suis les pratiques de manipulation sécurisées.
- Range le chargeur et les armes à feu dans un endroit sécurisé, éloigné des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le chargeur avec les cartouches spécifiées de 7.62 x 54 mm Russian.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à des conditions qui pourraient affecter son intégrité.
- Assuretoi que le chargeur est correctement installé dans l'arme avant de tenter de charger ou de tirer.
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sécurisée lors du chargement ou du déchargement du chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche en toute sécurité.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur fermement dans une main.
- Insère les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient orientées correctement.
- Remplis le chargeur jusqu'à la capacité souhaitée (jusqu'à 10 cartouches).
- Assuretoi que le suiveur se déplace librement et n'est pas obstrué.

3. Utilisation de l'Arme :

- Une fois le chargeur chargé, insére le dans l'arme.
- Assuretoi que la sécurité est engagée avant de manipuler l'arme.
- Suis toutes les règles de sécurité des armes à feu pendant le tir.

4. Déchargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Appuie sur le suiveur pour libérer les cartouches.
- Retire soigneusement chaque cartouche du chargeur.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et en polymère.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Élimine le plutôt de manière responsable.
- Assure-toi que toute munition restante est retirée et éliminée en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant le CHARGEUR MOSIN NAGANT 7.62X54R ou les préoccupations de sécurité, veuillez vous référer aux ressources de contact appropriées disponibles dans votre région.

En suivant ces directives, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton CHARGEUR MOSIN NAGANT 7.62X54R. Merci de donner la priorité à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch