

Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM - Caricatore SIG SAUER P320 9 mm 32 colpi

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

SIG-A9 - Caricatore in Acciaio Blu da 32 colpi per Sig Sauer P320 9MM



Caratteristiche

- Nome: [Caricatore SIG SAUER P320 9 mm 32 colpi](#)
- Produttore: [PRO MAG](#)
- N. prodotto: 687000101
- N. fab.: SIGA9
- Capacità: 32-colpi
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Modello: P320
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 0.145kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 708279013348

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questo documento fornisce linee guida generali e specifiche per l'uso, l'installazione e lo smaltimento del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare il modello Sig Sauer P320.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso e la detenzione di armi e munizioni.
- In caso di emergenze o incidenti, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare il caricatore, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non tentare di forzare il caricatore nell'arma; assicurati che sia compatibile e correttamente allineato.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 32 colpi.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il caricatore per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Inserisci il caricatore nell'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fai scorrere il caricatore fino a sentire un clic, che indica che è bloccato in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la capacità massima di 32 colpi.
- Controlla che le munizioni siano inserite correttamente e non ci siano ostruzioni.
- Quando sei pronto a utilizzare l'arma, segui sempre le procedure di sicurezza raccomandate.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo delicatamente dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il caricatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali riguardanti lo smaltimento di articoli per armi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del caricatore.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Se hai domande o dubbi, non esitare a cercare assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it