

RUGER 10/22® Charger-Magazine - RUGER 10/22® & CHARGER® Trommelmagazin, 30 Schuss, Polymer (Smoke), .22L

[Magazine](#) > [Magazine für Langwaffen](#) > [Magazine](#)

Passt für Ruger® 10/22™ und Charger™ 22 LR Gewehre. Das Magazin besteht aus schlagfestem Polycarbonat. Injektionsgeformter Magazin-Follower. Magazinfeder aus wärmebehandeltem Chrom-Silikon-Draht. Hergestellt in den USA.



Eigenschaften

- Name: [RUGER 10/22® & CHARGER® Trommelmagazin, 30 Schuss, Polymer \(Smoke\), .22L](#)
- Hersteller: [PRO MAG](#)
- Artikel-Nr.: 687150598
- Herst.-Nr.: RUG-A29
- Finish: Smoke
- Kapazität: 30-Round
- Material: Polymer
- Modell: 10/22
- Patrone: 22 Long Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.424kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 330mm
- UPC: 708279010910

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.d

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für PRO MAG RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für PRO MAG RUGER 10/22® CHARGER MAGAZINES

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das PRO MAG Ruger 10/22® & Charger® Drum Magazine entschieden hast. Dieses Magazin ist für Ruger® 10/22™ und Charger™ 22 LR Gewehre konzipiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Magazin von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Munition (22 Long Rifle).
- Bewahre das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort auf, um Materialschäden zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Magazin nur mit den empfohlenen Gewehren.
- Achte darauf, dass das Magazin vollständig in das Gewehr eingesetzt ist, bevor du es benutzt.
- Halte das Gewehr während der Benutzung immer in einem sicheren Zustand.
- Überprüfe regelmäßig die Magazine auf Schäden oder Risse.
- Verwende keine beschädigten Magazine, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Bei Problemen oder Fehlfunktionen kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Führe das Magazin in den Magazinschacht des Gewehrs ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade die Munition in das Magazin, indem du die Patronen in die vorgesehenen Fächer einführst.
- Achte darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind.
- Stelle sicher, dass das Magazin vollständig gefüllt ist, bevor du es in das Gewehr einsetzt.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder beschädigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halte dich an die lokalen Gesetze und Bestimmungen zur Entsorgung von Schusswaffen und Zubehörteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zum Produkt bereithältst.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Verwendung des PRO MAG Ruger 10/22® & Charger® Drum Magazine zu gewährleisten. Bitte befolge die obigen Richtlinien sorgfältig und handle verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de