

DECELERATOR® SPEED-MOUNT patin de crosse anti-recul enfilable

- Patin de crosse DECELERATOR Speed-Mount emboîtable marron moyen

[Accessoires](#) > [Pièces Anti-Recul](#) > [Boucliers Anti-Recul](#) > [Universal](#)

Convient à toutes les armes pour une protection contre le recul à prix abordable

Coussin de recul à enfiler avec une section de talon arrondie en polymère lisse qui aide à limiter la friction, permettant à votre fusil ou carabine de glisser en douceur sur votre épaule. La section du talon est spécialement contournée pour éviter d'accrocher vos vêtements et permettre un épaulé rapide. La face du coussin Decelerator offre un excellent amortissement des chocs et le matériau latéral extensible se plie pour faciliter l'installation, tout en offrant une bonne prise pour maintenir le coussin fermement sur la crosse. Ajoute 15/16" à la longueur de tir. Disponible en noir ou marron.



Caractéristiques

- Nom: [Patin de crosse DECELERATOR Speed-Mount emboîtable marron moyen](#)
- Fabricant: [PACHMAYR](#)
- Référence: 692000016
- N° fabr.: 04417
- Couleur: Brun
- Matériau: Rubber
- Style: Chaussette
- Taille: Moyen
- Épaisseur: .938
- Poids du colis: 0.181kg
- Hauteur d'expédition: 64mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 213mm
- UPC: 034337044178

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON

Introduction

Merci d'avoir choisi le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON de PACHMAYR. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant confort et stabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du coussin de recul.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le coussin de recul.
- Inspectez régulièrement le coussin de recul pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le coussin de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu et la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON est conçu uniquement pour un usage adulte. Assurezvous qu'il n'est pas utilisé par des enfants sans supervision adulte.
- Assurezvous que le coussin est bien fixé sur la crosse de l'arme à feu pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- N'utilisez pas le coussin de recul à d'autres fins que celles prévues en tant qu'accessoire d'arme à feu.
- Si vous ressentez un inconfort en utilisant le coussin de recul, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Nettoyez la crosse de l'arme à feu pour enlever toute saleté ou débris.

2. Installation

- Faites glisser soigneusement le COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON sur la crosse de l'arme à feu.
- Assurezvous que la section du talon arrondie est correctement positionnée pour limiter la friction et éviter d'accrocher vos vêtements.
- Ajustez le coussin pour assurer un ajustement serré sans force excessive.

3. Utilisation

- Lorsque vous épaulez l'arme à feu, assurezvous que le coussin de recul est pressé fermement contre votre épaule pour un confort et un contrôle optimaux.
- Maintenez une posture de tir appropriée pour utiliser efficacement le rembourrage du coussin.
- Après utilisation, retirez le coussin de recul si nécessaire, surtout si vous transférez l'arme à un autre utilisateur.

Instructions de Mise au Rebut

- Débarrassezvous du COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON conformément aux réglementations locales concernant les déchets en caoutchouc et en plastique.
- Ne pas incinérer le produit, car cela peut libérer des substances nocives lors de la combustion.
- Si le produit est endommagé et ne peut pas être réutilisé, assurezvous qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter des dommages à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre produit. Assurezvous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels ou les avis de sécurité liés à ce produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre COUSSIN DE RECUL DECELERATOR® SPEEDMOUNT SLIPON. Restez informé et pratiquez une manipulation sécurisée en tout temps.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr