

SPEED LOADER - PACHMAYR S&W J FRAME SPEED LOADER 5 ROUND

Reload With Speed and Precision

The Pachmayr Speed Loader is a must-have accessory for any Smith & Wesson revolver aficionado, allowing them to reload their wheelguns with an unprecedented level of speed and precision. The Pachmayr Speed Loader are built to withstand nearly anything, thanks to its all-aluminum construction. The loaders are machined with an external polygonal shape, which is optimized to minimize their external dimensions, ensuring that they won't butt up against the frame of a revolver. Operates with easy-to-use twist-release knob Capacity: 5 rounds Designed for competition use The Pachmayr Speed Loader is available for Smith & Wesson J-Frame.



Attributes

- Name: PACHMAYR S&W J FRAME SPEED LOADER 5 ROUND
- Manufacturer: PACHMAYR
- Product no.: 692000042
- Mfr. No.: 02650
- Capacity: 5
- Make: Smith & Wesson
- Model: J Frame
- Style: Competition
- Delivery weight: 0.048kg
- UPC: 034337026501

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Pachmayr Speed Loader S&W J Frame](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Pachmayr Speed Loader S&W J Frame](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador Rápido Pachmayr S&W J Frame](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur Rapide Pachmayr S&W J Frame](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Speed Loader Pachmayr S&W J Frame](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla ładowarki Pachmayr S&W J Frame](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Pachmayr Speed Loader S&W J Frame laturille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Pachmayr Speed Loader S&W J Frame](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro rychlonabíječ Pachmayr S&W J Frame](#)

Sicherheitsanleitung für den Pachmayr Speed Loader S&W J Frame

Einleitung

Danke, dass du dich für den Pachmayr Speed Loader für deinen Smith & Wesson J Frame Revolver entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Speed Loaders zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Speed Loader nur mit kompatiblen Smith & Wesson J Frame Revolvern verwendet wird.
- Halte den Speed Loader immer von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe den Speed Loader regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Speed Loader nicht, wenn er beschädigt aussieht.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Gehe vorsichtig mit dem Speed Loader um und behandle ihn wie jedes andere Zubehör für Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass der Revolver entladen ist, bevor du den Speed Loader verwendest.
- Benutze den Drehverschluss vorsichtig, um eine versehentliche Freigabe der Munition zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Laden oder Entladen der Patronen.
- Bewahre den Speed Loader an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden des Speed Loaders:

- Halte den Speed Loader in einer Hand und die Munition in der anderen.
- Richte die Patronen mit den Kammern des Speed Loaders aus.
- Drücke die Patronen vorsichtig in den Loader, bis sie sicher platziert sind.

2. Verwendung des Speed Loaders:

- Stelle sicher, dass dein Revolver in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne das Zylinder deines Revolvers.
- Halte den Speed Loader gegen das Zylinder und richte die Patronen mit den Kammern aus.
- Benutze den Drehverschluss, um die Patronen in die Kammern freizugeben.
- Schließe das Zylinder des Revolvers sicher.

3. Entladen des Speed Loaders:

- Zum Entladen drehe den Drehverschluss in die entgegengesetzte Richtung, während du den Speed Loader über einer sicheren Fläche hältst.
- Stelle sicher, dass die Patronen frei fallen und sich nicht festsetzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Speed Loader gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Speed Loader beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge den Speed Loader nicht mit dem Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Pachmayr Speed Loaders wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt, der mit diesem Produkt verbunden ist. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Pachmayr Speed Loader gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit deinen Zubehörteilen für Feuerwaffen an erste Stelle. Danke, dass du auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen achtest.

Safety Instruction Guide for Pachmayr Speed Loader & W J Frame

Introduction

Thank you for choosing the Pachmayr Speed Loader for your Smith & Wesson J Frame revolver. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your speed loader. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the speed loader is used only with compatible Smith & Wesson J Frame revolvers.
- Always keep the speed loader away from children and unauthorized users.
- Inspect the speed loader regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the speed loader if it appears damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always handle the speed loader with care, treating it as you would any firearm accessory.
- Ensure that the revolver is unloaded before using the speed loader.
- Use the twist-release knob gently to avoid any accidental release of the ammunition.
- Avoid using excessive force when loading or unloading rounds.
- Store the speed loader in a safe and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Speed Loader:

- Hold the speed loader in one hand and the ammunition in the other.
- Align the cartridges with the chambers of the speed loader.
- Gently push the cartridges into the loader until they are securely in place.

2. Using the Speed Loader:

- Ensure your revolver is pointed in a safe direction.
- Open the cylinder of your revolver.
- Place the speed loader against the cylinder, aligning the cartridges with the chambers.
- Use the twist-release knob to release the cartridges into the chambers.
- Close the cylinder of the revolver securely.

3. Unloading the Speed Loader:

- To unload, twist the release knob in the opposite direction while holding the speed loader over a safe surface.
- Ensure that the cartridges fall freely and do not get stuck.

Disposal Instructions

- Dispose of the speed loader in accordance with local regulations.
- If the speed loader is damaged, consider recycling the aluminum material where applicable.
- Do not dispose of the speed loader with household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Pachmayr Speed Loader, please reach out to the designated EU contact point associated with this product. Ensure you have the product details ready for reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Pachmayr Speed Loader. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm accessories. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador Rápido Pachmayr S&W J Frame

Introducción

Gracias por elegir el Cargador Rápido Pachmayr para tu revólver Smith & Wesson J Frame. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu cargador rápido. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador rápido se utilice únicamente con revólveres compatibles Smith & Wesson J Frame.
- Mantén el cargador rápido alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador rápido regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador rápido si parece estar dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja siempre el cargador rápido con cuidado, tratándolo como cualquier accesorio de arma de fuego.
- Asegúrate de que el revólver esté descargado antes de usar el cargador rápido.
- Utiliza el botón de liberación por giro suavemente para evitar cualquier liberación accidental de la munición.
- Evita usar fuerza excesiva al cargar o descargar los cartuchos.
- Almacena el cargador rápido en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador Rápido:

- Sostén el cargador rápido en una mano y la munición en la otra.
- Alinea los cartuchos con las cámaras del cargador rápido.
- Empuja suavemente los cartuchos en el cargador hasta que estén firmemente en su lugar.

2. Usando el Cargador Rápido:

- Asegúrate de que tu revólver esté apuntando en una dirección segura.
- Abre el cilindro de tu revólver.
- Coloca el cargador rápido contra el cilindro, alineando los cartuchos con las cámaras.
- Usa el botón de liberación por giro para liberar los cartuchos en las cámaras.
- Cierra el cilindro del revólver de manera segura.

3. Descargando el Cargador Rápido:

- Para descargar, gira el botón de liberación en la dirección opuesta mientras sostienes el cargador rápido sobre una superficie segura.
- Asegúrate de que los cartuchos caigan libremente y no se queden atascados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador rápido de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador rápido está dañado, considera reciclar el material de aluminio donde sea posible.
- No deseches el cargador rápido con los residuos domésticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el Cargador Rápido Pachmayr, por favor, contacta al punto de contacto designado en la UE asociado con este producto. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cargador Rápido Pachmayr. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de tus accesorios de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Chargeur Rapide Pachmayr S&W J Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur Rapide Pachmayr pour votre revolver Smith & Wesson J Frame. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre chargeur rapide. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le chargeur rapide est utilisé uniquement avec des revolvers Smith & Wesson J Frame compatibles.
- Gardez toujours le chargeur rapide hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le chargeur rapide pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le chargeur rapide s'il semble endommagé.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Manipulez toujours le chargeur rapide avec soin, comme vous le feriez pour tout accessoire d'arme à feu.
- Assurez-vous que le revolver est déchargé avant d'utiliser le chargeur rapide.
- Utilisez le bouton de libération à torsion doucement pour éviter toute libération accidentelle des munitions.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du chargement ou du déchargement des cartouches.
- Rangez le chargeur rapide dans un endroit sûr et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur Rapide :

- Tenez le chargeur rapide dans une main et les munitions dans l'autre.
- Alignez les cartouches avec les chambres du chargeur rapide.
- Poussez doucement les cartouches dans le chargeur jusqu'à ce qu'elles soient correctement en place.

2. Utilisation du Chargeur Rapide :

- Assurez-vous que votre revolver est pointé dans une direction sûre.
- Ouvrez le barillet de votre revolver.
- Placez le chargeur rapide contre le barillet, en alignant les cartouches avec les chambres.
- Utilisez le bouton de libération à torsion pour libérer les cartouches dans les chambres.
- Fermez le barillet du revolver en toute sécurité.

3. Déchargement du Chargeur Rapide :

- Pour décharger, tournez le bouton de libération dans la direction opposée tout en tenant le chargeur rapide audessus d'une surface sûre.
- Assurez-vous que les cartouches tombent librement et ne se coincent pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du chargeur rapide conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur rapide est endommagé, envisagez de recycler le matériau en aluminium lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le chargeur rapide avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le Chargeur Rapide Pachmayr, veuillez contacter le point de contact désigné de l'UE associé à ce produit. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Chargeur Rapide Pachmayr. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable de vos accessoires d'arme à feu. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Speed Loader Pachmayr S&W J Frame

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Speed Loader Pachmayr per il tuo revolver Smith & Wesson J Frame. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con i revolver Smith & Wesson J Frame compatibili.
- Tieni sempre il caricatore lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il caricatore se appare danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggia sempre il caricatore con cura, trattandolo come faresti con qualsiasi accessorio per armi da fuoco.
- Assicurati che il revolver sia scarico prima di utilizzare il caricatore.
- Usa la manopola di rilascio a torsione delicatamente per evitare qualsiasi rilascio accidentale delle munizioni.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante il caricamento o lo scaricamento dei colpi.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e protetto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore in una mano e le munizioni nell'altra.
- Allinea le cartucce con le camere del caricatore.
- Spingi delicatamente le cartucce nel caricatore finché non sono saldamente in posizione.

2. Utilizzo del Caricatore:

- Assicurati che il tuo revolver sia puntato in una direzione sicura.
- Apri il tamburo del tuo revolver.
- Posiziona il caricatore contro il tamburo, allineando le cartucce con le camere.
- Usa la manopola di rilascio a torsione per rilasciare le cartucce nelle camere.
- Chiudi il tamburo del revolver in modo sicuro.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Per scaricare, ruota la manopola di rilascio nella direzione opposta tenendo il caricatore sopra una superficie sicura.
- Assicurati che le cartucce cadano liberamente e non si incastrino.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato, considera di riciclare il materiale in alluminio, dove applicabile.
- Non smaltire il caricatore con i rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o preoccupazioni riguardanti il Caricatore Speed Loader Pachmayr, ti preghiamo di contattare il punto di contatto europeo designato associato a questo prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Caricatore Speed Loader Pachmayr. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile dei tuoi accessori per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja bezpieczeństwa dla ładowarki Pachmayr S&W J Frame

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ładowarki Pachmayr do rewolweru Smith & Wesson J Frame. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z ładowarki. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że ładowarka jest używana tylko z kompatybilnymi rewolwerami Smith & Wesson J Frame.
- Zawsze trzymaj ładowarkę z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj ładowarkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj ładowarki, jeśli wydaje się uszkodzona.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze obchodź się z ładowarką ostrożnie, traktując ją jak każdy inny akcesorium do broni palnej.
- Upewnij się, że rewolwer jest rozładowany przed użyciem ładowarki.
- Używaj pokrętła zwalniającego delikatnie, aby uniknąć przypadkowego uwolnienia amunicji.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas ładowania lub rozładowywania nabojęw.
- Przechowuj ładowarkę w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Ładowanie ładowarki:

- Trzymaj ładowarkę w jednej ręce, a amunicję w drugiej.
- Wyrównaj naboje z komorami ładowarki.
- Delikatnie wciśnij naboje do ładowarki, aż będą pewnie na miejscu.

2. Używanie ładowarki:

- Upewnij się, że rewolwer jest skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz bęben rewolweru.
- Umieść ładowarkę przy bębnie, wyrównując naboje z komorami.
- Użyj pokrętła zwalniającego, aby uwolnić naboje do komór.
- Zamknij bęben rewolweru dokładnie.

3. Rozładowywanie ładowarki:

- Aby rozładować, obróć pokrętło zwalniające w przeciwnym kierunku, trzymając ładowarkę nad bezpieczną powierzchnią.
- Upewnij się, że naboje swobodnie wypadają i nie utkną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj ładowarkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli ładowarka jest uszkodzona, rozważ recykling materiału aluminiowego, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj ładowarki z odpadami domowymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z ładowarką Pachmayr, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE związanym z tym produktem. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu do odniesienia.

Proszę przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z ładowarką Pachmayr. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z akcesoriami do broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Turvaohjeet Pachmayr Speed Loader S&W J Frame laturille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Pachmayr Speed Loaderin Smith & Wesson J Frame revolverillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää laturia turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että laturia käytetään vain yhteensopivien Smith & Wesson J Frame revolverien kanssa.
- Pidä laturi aina lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laturi säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä laturia, jos se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden ja lisävarusteiden käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käsittele laturia aina varovasti, kuten mitä tahansa ampumaaseen lisävarustetta.
- Varmista, että revolveri on tyhjennetty ennen laturin käyttöä.
- Käytä kierrevapautusnuppia varovasti, jotta vältät ampumatarvikkeiden vahingossa vapautumisen.
- Vältä liiallista voimaa patruunoiden lataamisessa tai purkamisessa.
- Säilytä laturia turvallisessa ja suojatussa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Laturin lataaminen:

- Pidä laturia yhdessä kädessä ja ammuksia toisessa.
- Kohdista patruunat laturin kammioiden kanssa.
- Työnnä patruunat varovasti laturiin, kunnes ne ovat tukevasti paikallaan.

2. Laturin käyttäminen:

- Varmista, että revolveri osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Avaa revolverin sylinteri.
- Aseta laturi sylinterin päälle, kohdistamalla patruunat kammioihin.
- Käytä kierrevapautusnuppia vapauttaaksesi patruunat kammioihin.
- Sulje revolverin sylinteri kunnolla.

3. Laturin purkaminen:

- Purkaaksesi, kierrä vapautusnuppia vastakkaiseen suuntaan samalla kun pidät laturia turvallisen pinnan ylle.
- Varmista, että patruunat putoavat vapaasti eivätkä jää jumiin.

Hävitysohjeet

- Hävitä laturi paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos laturi on vaurioitunut, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä laturia kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Pachmayr Speed Loaderiin, ota yhteyttä tuotteen mukana olevaan EU:n yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Pachmayr Speed Loaderillasi. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja vastuullinen käsittely ampumaaseen lisävarusteiden kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Säkerhetsinstruktioner för Pachmayr Speed Loader & W J Frame

Introduktion

Tack för att du valt Pachmayr Speed Loader för din Smith & Wesson J Frame revolver. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din snabbladdare. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att snabbladdaren endast används med kompatibla Smith & Wesson J Frame revolverar.
- Håll alltid snabbladdaren borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera snabbladdaren regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte snabbladdaren om den verkar skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Hantera alltid snabbladdaren med försiktighet, precis som du skulle göra med vilket skjutvapenstillbehör som helst.
- Se till att revolvern är oladdad innan du använder snabbladdaren.
- Använd vridfrisläppningsknappen försiktigt för att undvika oavsiktlig avlossning av ammunitionen.
- Undvik att använda överdriven kraft vid inladdning eller urladdning av patroner.
- Förvara snabbladdaren på en säker och trygg plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda snabbladdaren:

- Håll snabbladdaren i ena handen och ammunitionen i den andra.
- Justera patronerna med kamrarna på snabbladdaren.
- Tryck försiktigt in patronerna i laddaren tills de sitter säkert på plats.

2. Använda snabbladdaren:

- Se till att din revolver pekar i en säker riktning.
- Öppna cylindern på din revolver.
- Placera snabbladdaren mot cylindern, så att patronerna stämmer överens med kamrarna.
- Använd vridfrisläppningsknappen för att släppa patronerna i kamrarna.
- Stäng cylindern på revolvern ordentligt.

3. Urladdning av snabbladdaren:

- För att urladda, vrid frisläppningsknappen i motsatt riktning medan du håller snabbladdaren över en säker yta.
- Se till att patronerna faller fritt och inte fastnar.

Avfallsinstruktioner

- Kassera snabbladdaren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om snabbladdaren är skadad, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är tillämpligt.
- Kassera inte snabbladdaren med hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Pachmayr Speed Loader, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten associerad med denna produkt. Se till att du har produktens detaljer redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Pachmayr Speed Loader. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av dina skjutvapenstillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro rychlonabíječ Pachmayr S&W J Frame

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rychlonabíječ Pachmayr pro váš revolver Smith & Wesson J Frame. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho rychlonabíječe. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že rychlonabíječ používáte pouze s kompatibilními revolvry Smith & Wesson J Frame.
- Vždy uchovávejte rychlonabíječ mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte rychlonabíječ na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte rychlonabíječ, pokud se zdá být poškozený.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a jejich příslušenství.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Vždy zacházejte s rychlonabíječem opatrně, jako byste zacházeli s jakýmkoli příslušenstvím k ohni.
- Ujistěte se, že je revolver vybitý před použitím rychlonabíječe.
- Používejte otočný uvolňovací knoflík jemně, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění munice.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při nabíjení nebo vykládání nábojů.
- Ukládejte rychlonabíječ na bezpečné a zabezpečené místo, když ho nepoužíváte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení rychlonabíječe:

- Držte rychlonabíječ v jedné ruce a municí v druhé.
- Zarovnejte náboje s komorami rychlonabíječe.
- Jemně zatlačte náboje do nabíječe, dokud nejsou bezpečně na svém místě.

2. Používání rychlonabíječe:

- Ujistěte se, že je váš revolver namířen bezpečným směrem.
- Otevřete válcí vašeho revolveru.
- Umístěte rychlonabíječ na válcí, zarovnejte náboje s komorami.
- Použijte otočný uvolňovací knoflík k uvolnění nábojů do komor.
- Bezpečně zavřete válcí revolveru.

3. Vykládání rychlonabíječe:

- Chcete-li vyložit, otočte uvolňovací knoflík opačným směrem, zatímco držíte rychlonabíječ nad bezpečným povrchem.
- Ujistěte se, že náboje volně padají a nezaseknou se.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte rychlonabíječ v souladu s místními předpisy.
- Pokud je rychlonabíječ poškozen, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, pokud je to možné.
- Nevyhazujte rychlonabíječ do domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se rychlonabíječe Pachmayr se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU spojený s tímto produktem. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho rychlonabíče Pachmayr. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se svým příslušenstvím k ohni. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.