

Tiges de nettoyage - ALL-CALIBER tige de nettoyage monobloc en aluminium 8-3/4" pour arme de poing

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Tiges en Acier et Aluminium

Des tiges en aluminium et en acier pour pistolets, fusils et fusils de chasse. La tige pour pistolet est en une seule pièce avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc., livrée avec des jags de .22, .38 et .45. Les tiges pour fusil sont en trois pièces avec une poignée pivotante. Filetage standard 8-32 pour les brosses, etc. Une pointe à bouton (jag) et une pointe fendue sont incluses. La tige de calibre .22 fonctionne pour les calibres de .22 à .270. La tige de calibre .30 fonctionne pour les calibres de .30 à .35. Les deux peuvent utiliser des jags et des brosses plus grands ou plus petits pour d'autres calibres. Tige pour fusil de chasse - uniquement en aluminium. Trois pièces, ne pivote pas. Comprend deux pointes fendues pour les calibres .410 à 12. Filetage 5/16"-27.



Caractéristiques

- Nom: [ALL-CALIBER tige de nettoyage monobloc en aluminium 8-3/4" pour arme de poing](#)
- Fabricant: [HOPPES](#)
- Référence: 699353000
- N° fabr.: P22
- Calibre: 22 Caliber (.223-.224), 45 Caliber (.451-.454)
- Matériau: Aluminum
- Style: Pistolet
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 312mm
- UPC: 026285510065

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage HOPPES](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage HOPPES

Introduction

Merci d'avoir choisi les tiges de nettoyage HOPPES. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation sécurisée de vos tiges de nettoyage pour pistolets, fusils et fusils de chasse. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que les tiges de nettoyage sont utilisées uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et l'équipement de nettoyage avec soin.
- Rangez les tiges de nettoyage dans un endroit sûr et sécurisé, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement les tiges de nettoyage pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le nettoyage et l'entretien des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez les tiges de nettoyage pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez les tiges de nettoyage uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- N'utilisez pas une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la tige de nettoyage.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les tiges de nettoyage de quelque manière que ce soit.
- Si vous rencontrez des difficultés ou vous sentez en danger lors de l'utilisation des tiges de nettoyage, arrêtez immédiatement et demandez de l'aide.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les brosses et les jags.

2. Fixation du Jag ou de la Brosse

- Sélectionnez le jag ou la brosse approprié(e) pour votre calibre.
- Vissez le jag ou la brosse sur le filetage standard 832 de la tige de nettoyage jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

3. Insertion de la Tige de Nettoyage

- Insérez soigneusement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Utilisez un mouvement de rotation doux pour faire passer la tige à travers le canon.

4. Processus de Nettoyage

- Déplacez la tige de nettoyage d'avant en arrière pour nettoyer le canon selon les besoins.
- Évitez d'utiliser une force excessive, ce qui pourrait endommager le canon ou la tige de nettoyage.

5. Retrait de la Tige de Nettoyage

- Une fois le nettoyage terminé, retirez soigneusement la tige de nettoyage du canon.
- Dévissez le jag ou la brosse de la tige de nettoyage.

6. Entretien PostUtilisation

- Nettoyez la tige de nettoyage après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec pour éviter la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute tige de nettoyage endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la tige de nettoyage est en aluminium ou en acier, envisagez de la recycler là où des installations sont disponibles.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant des préoccupations de sécurité, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou au site Web du fabricant pour les coordonnées. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit prêtes pour un support efficace.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de vos tiges de nettoyage HOPPES. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr