

RUGER® 10/22® Levier de déverrouillage de culasse allongé - 10/22® ARRÊT DE CULASSE ALLONGÉ, ACIER

[Pièces carabine](#) > [Pièces Culasse](#) > [Pièces Extracteur](#) > [Extracteurs](#)

Relâchement de Verrou Facile et Sans Fumble

Le relâchement de verrou léger et prolongé dispose d'un levier de doigt qui s'étend d'un supplémentaire 1/8". Il te permet de verrouiller le verrou ouvert avec juste un doigt, sans avoir à chercher. Un léger tirage sur la poignée du verrou et le verrou se libère. Cela permet des recharges rapides et pratiques. Disponible en titane, acier ou acier inoxydable pour le 10/22® ; aucune modification n'est requise pour le fusil.



Caractéristiques

- Nom: [10/22® ARRÊT DE CULASSE ALLONGÉ, ACIER](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713000076
- N° fabr.: 10-22ABRBBBLACK
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.005kg
- Hauteur d'expédition: 3mm
- Largeur d'expédition: 86mm
- Longueur d'expédition: 132mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé Instructions de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir acheté le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu en fournissant un relâchement de verrou léger et prolongé qui permet une opération facile. Ce guide d'instructions de sécurité est fourni pour garantir votre utilisation sécurisée et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurezvous que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Familiarisezvous avec les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de modifier le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé.
- Assurezvous que le relâchement de verrou est correctement installé avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du levier de doigt.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous qu'il n'y a pas d'obstacles lorsque vous utilisez le relâchement de verrou.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation de votre arme à feu.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement avec le relâchement de verrou ou l'arme, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assurez la Sécurité** : Avant l'installation, assurezvous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirez le Relâchement de Verrou Existant** : Retirez soigneusement le relâchement de verrou actuel de votre RUGER® 10/22® en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installez le Relâchement de Verrou Prolongé** : Alignez le nouveau RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé avec la fente désignée et pressezle en place jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.
4. **Testez la Fonctionnalité** : Après l'installation, vérifiez la fonctionnalité du relâchement de verrou en actionnant le levier de doigt pour vous assurer qu'il engage et libère le verrou correctement.

Utilisation

- Pour verrouiller le verrou ouvert, tirez simplement sur le levier de doigt, qui s'étend d'un supplément de 1/8".
- Pour libérer le verrou, tirez doucement sur la poignée du verrou tout en maintenant le levier de doigt engagé.
- Entraînezvous à utiliser le relâchement de verrou dans un environnement sûr pour vous familiariser avec

son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé conformément aux réglementations locales concernant l'élimination des métaux et des accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter votre revendeur d'armes à feu local pour assistance.

Conclusion

Le respect de ces instructions de sécurité contribuera à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® 10/22® Relâchement de Verrou Prolongé. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois et réglementations locales. Merci d'avoir choisi POWER CUSTOM pour vos accessoires d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr