

Bouton de déverrouillage du chargeur allongé 10/22® Compétition - 10/22® Levier de déverrouillage du chargeur allongé pour compétition

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

Le relâchement de chargeur étendu pour compétition de Power Custom pour le Ruger® 10/22® est entièrement usiné en aluminium 6061 et s'étend sous la garde de la gâchette pour faciliter les changements de chargeur avec l'index. Ce design augmente considérablement la vitesse des changements de chargeur lors des tirs de compétition.



Caractéristiques

- Nom: [10/22® Levier de déverrouillage du chargeur allongé pour compétition](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713000173
- N° fabr.: NONE
- Modèle: 10/22
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 119mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® COMPETITION](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu 10/22® COMPETITION

Introduction

Merci d'avoir choisi le relâchement de chargeur étendu 10/22® COMPETITION de Power Custom. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant des changements de chargeur rapides et efficaces. Ce guide de sécurité fournit des lignes directrices essentielles, des précautions d'utilisation, des instructions d'installation et des informations sur l'élimination afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours manipuler les armes à feu avec soin et respect. Traitez chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le relâchement de chargeur étendu 10/22® COMPETITION.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le relâchement de chargeur.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors de la manipulation des armes à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'un environnement de tir sûr.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que le relâchement de chargeur est compatible avec votre arme Ruger® 10/22®.
- Ne tentez pas de modifier le relâchement de chargeur de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Inspectez régulièrement le relâchement de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du relâchement de chargeur pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Utilisez uniquement le relâchement de chargeur dans un environnement contrôlé, comme un stand de tir.
- Soyez prudent lors de la manipulation de chargeurs chargés ; gardez toujours l'arme à feu pointée dans une direction sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le relâchement de chargeur existant en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le relâchement de chargeur étendu COMPETITION avec le logement du relâchement de chargeur.
- Fixez solidement le relâchement de chargeur, en vous assurant qu'il est correctement installé et fonctionne correctement.
- Testez le relâchement de chargeur en insérant et en retirant le chargeur pour confirmer son bon fonctionnement.

2. Utilisation :

- Pour relâcher le chargeur, utilisez votre index pour appuyer sur le bouton de relâchement étendu.
- Assurezvous que votre prise est ferme et que vos doigts sont éloignés du puits du chargeur lors du

- relâchement du chargeur.
- Entraînez-vous à utiliser le relâchement de chargeur dans un environnement sûr afin de vous familiariser avec son fonctionnement avant de l'utiliser lors de compétitions de tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le relâchement de chargeur étendu 10/22® COMPETITION conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler le matériau en aluminium là où des installations existent.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le relâchement de chargeur étendu 10/22® COMPETITION, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou visiter le site Web officiel du fabricant.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation du relâchement de chargeur étendu 10/22® COMPETITION. Votre attention à ces lignes directrices contribuera à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr