

RUGER® SA cliquet à rotation libre™ - BLACKHAWK cliquet à rotation libre

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Matériel Carcasse](#) > [Pièces Cliquet](#)

Changement et déchargement plus rapides et plus faciles

Le pawl redessiné permet un chargement/déchargement plus rapide et plus facile des revolvers à simple action Ruger. Il maintient le verrou éloigné des encoches de verrouillage du bâillet lorsque la porte de chargement est ouverte, permettant au bâillet de tourner librement dans les deux sens. Pas besoin de faire tourner à nouveau le bâillet si tu manques un clic et vas trop loin ; cela facilite le placement d'une chambre vide sous le chien. Aide les tireurs compétitifs à améliorer leurs temps de rechargement et leurs scores. Les chasseurs, tireurs de précision et amateurs de plein air apprécieront la commodité d'un rechargement plus facile.



Caractéristiques

- Nom: [BLACKHAWK cliquet à rotation libre](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713105000
- N° fabr.: PCRFSP
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 112mm
- Longueur d'expédition: 122mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA
US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ POWER CUSTOM BLACKHAWK FREE SPIN PAWL. Ce produit est conçu pour améliorer le processus de chargement et de déchargement des revolvers à simple action Ruger. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assurezvous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le pawl.
- Gardez le produit et toutes les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurezvous que la porte de chargement est complètement ouverte avant d'essayer de charger ou de décharger le barillet.
- N'essayez pas de forcer le barillet à tourner lorsque la porte de chargement est fermée.
- Vérifiez toujours que la chambre est vide avant de la placer sous le chien.
- Soyez prudent lors de la manipulation de l'arme à feu pendant le processus de recharge pour éviter un tir accidentel.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation du pawl, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurezvous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le pawl existant du revolver selon les instructions du fabricant.
- Installez le RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ en suivant ces étapes :
 - Alignez le nouveau pawl avec la fente correspondante dans le revolver.
 - Fixez solidement le pawl en place.
 - Vérifiez que le pawl fonctionne en douceur sans obstruction.

2. Utilisation :

- Ouvrez la porte de chargement avant de charger ou de décharger le barillet.
- Le pawl maintiendra le verrou éloigné des encoches de verrouillage du barillet, permettant une rotation libre.
- Si un clic est manqué lors de la rotation du barillet, continuez simplement à tourner jusqu'à ce que la prochaine chambre soit alignée sous le chien.
- Assurezvous que la chambre est claire avant de fermer la porte de chargement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux directives de recyclage locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, éliminez-le de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur équipe de support client.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Une utilisation et un entretien appropriés du RUGER® SA FREE SPIN PAWL™ amélioreront votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité pour vous-même et les autres.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr