

# **AR-15/M16 Bouton de libération du chargeur surdimensionné et allongé - Bouton de libération du chargeur surdimensionné et allongé**

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Magasin](#) > [Verrous de magasin](#)

## **Grand diamètre et longueur prolongée assurent des recharges rapides et faciles**

Le bouton de libération du chargeur en acier usiné s'étend de plus d'un pouce et possède un bouton surdimensionné pour des recharges rapides et efficaces. Le bouton rainuré aide à prévenir les glissades. S'installe comme la pièce d'origine. Comprend un ressort de remplacement.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Bouton de libération du chargeur surdimensionné et allongé](#)
- Fabricant: [POWER CUSTOM](#)
- Référence: 713215003
- N° fabr.: NONE
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 117mm
- Longueur d'expédition: 208mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Bouton de Libération du Chargeur Oversized Étendu AR15/M16](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Bouton de Libération du Chargeur Oversized Étendu AR15/M16

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération du chargeur oversized étendu AR15/M16 de Power Custom. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu et optimiser votre expérience de recharge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité et les suivre.

## Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsqu'elle ne l'est pas.
- Gardez votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement et les caractéristiques de sécurité de votre arme à feu.
- Rangez votre arme à feu et vos munitions en toute sécurité, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et ses composants pour détecter l'usure ou les dommages.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bouton de libération du chargeur est correctement installé avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier le bouton de libération du chargeur audelà des spécifications du fabricant.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec votre arme à feu pour éviter les pannes.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'appui sur le bouton de libération du chargeur.
- Si le bouton de libération du chargeur se bloque ou ne fonctionne pas correctement, cessez l'utilisation et inspectez-le pour détecter des obstructions ou des dommages.
- Portez toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors de la manipulation ou du tir avec votre arme à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Instructions d'Installation

#### 1. Rassembler les Outils Nécessaires :

- Tournevis à tête plate
- Ressort de remplacement (inclus)

#### 2. Retirer le Bouton de Libération du Chargeur d'Origine :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Utilisez le tournevis à tête plate pour retirer délicatement le bouton de libération du chargeur d'origine.
- Retirez soigneusement le ressort d'origine et mettez-le de côté.

#### 3. Installer le Bouton de Libération du Chargeur Power Custom :

- Insérez le ressort de remplacement dans le bouton de libération du chargeur.
- Alignez le nouveau bouton de libération avec le récepteur et appuyez-le en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.

#### **4. Tester l'Installation :**

- Assurez-vous que le bouton de libération du chargeur fonctionne correctement.
- Vérifiez que le chargeur peut être libéré facilement et que le bouton ne reste pas bloqué.

### **Instructions d'Utilisation**

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton oversized.
- Assurez-vous que votre prise est sécurisée pour éviter de glisser pendant l'opération.
- Entraînez-vous à utiliser le bouton de libération du chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

### **Instructions d'Élimination**

- Éliminez le produit et tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou ne fonctionne plus.
- Contactez votre installation de gestion des déchets locale pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées pour les accessoires d'armes à feu.

### **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou support concernant l'installation et l'utilisation du bouton de libération du chargeur oversized étendu AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre nouveau bouton de libération du chargeur. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)