

AR-15 MAGAZINE 6.8/ 22 NOSLER/ 224 VALKYRIE - PRECISION REFLEX AR-15 MAG 6.8 SPC, 22 NOSLER, 224 VALKYRIE 25RD STEEL BLK

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

Chargeurs en Acier Durables Résistent à l'Usure, Conservent Leur Forme

Profite au maximum de ton AR chambré en 6,8 mm avec des chargeurs en acier extra-résistants et durables. Les corps en acier trempé avec des lèvres d'alimentation tempérées conservent leur forme et ne se plient pas, ne se déforment pas. Les ressorts en acier trempé aident à maintenir un chargement et un fonctionnement fiables, même avec la cartouche plus lourde de 6,8 mm. Les suiveurs en nylon composite de marque Magpul, légers, sont marqués 6,8 pour éviter toute confusion avec les chargeurs AR pour d'autres calibres. Ces chargeurs fonctionnent également avec les cartouches .224 Valkyrie et .22 Nosler. Disponibles en capacité de 10, 15 ou 25 coups.



Caractéristiques

- Nom: [PRECISION REFLEX AR-15 MAG 6.8 SPC, 22 NOSLER, 224 VALKYRIE 25RD STEEL BLK](#)
- Fabricant: [PRECISION REFLEX](#)
- Référence: 714000001
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 6.8 mm Remington SPC, 22 Nosler, 224 Valkyrie
- Capacité: 25-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 191mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.d

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 6.8/22 NOSLER/224 VALKYRIE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 6.8/22 NOSLER/224 VALKYRIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur AR15 6.8/22 NOSLER/224 VALKYRIE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton chargeur. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de bien connaître le fonctionnement de ton arme AR15 avant d'utiliser ce chargeur.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde toujours le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne modifie pas le chargeur et ne l'utilise pas avec des types de munitions incompatibles.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement avec des armes à feu spécifiquement conçues pour les cartouches 6.8mm Remington SPC, .22 Nosler et .224 Valkyrie.
- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.
- Évite de surcharger le chargeur audelà de sa capacité spécifiée (25 cartouches).
- Manipule toujours les munitions avec soin et suis les protocoles de sécurité appropriés lors du chargement et du déchargement.
- Ne tente pas de démonter le chargeur ; il est conçu pour être utilisé en tant qu'unité complète.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aline le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme.
- Pousse fermement le chargeur en place jusqu'à ce qu'il clique et soit bien en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches une à une, en les enfonçant dans le chargeur jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 25 cartouches.

3. Utilisation de l'Arme :

- Confirme que l'arme est en état sûr avant de charger.
- Insère le chargeur chargé dans l'arme comme décrit cidessus.
- Suis les procédures opérationnelles standard pour ton arme afin d'assurer une manipulation et un tir sûrs.

4. Déchargement du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
- Pour décharger, appuie sur les cartouches pour les retirer du chargeur en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Chargeur AR15 6.8/22 NOSLER/224 VALKYRIE. Priorise toujours la sécurité et respecte toutes les réglementations et directives pertinentes. Merci de ta vigilance et de ton utilisation responsable.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch