

# **AR-15 MAGAZINE 6.8/ 22 NOSLER/ 224 VALKYRIE - PRECISION REFLEX AR-15 MAG 6.8 SPC, 22 NOSLER, 224 VALKYRIE 10RD STEEL BLK**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Chargeurs](#)

## **Chargeurs en Acier Durables Résistent à l'Usure, Conservent Leur Forme**

Profite au maximum de ton AR chambré en 6,8 mm avec des chargeurs en acier extra-résistants et durables. Les corps en acier trempé avec des lèvres d'alimentation tempérées conservent leur forme et ne se plient pas, ne se déforment pas. Les ressorts en acier trempé aident à maintenir un chargement et un fonctionnement fiables, même avec la cartouche plus lourde de 6,8 mm. Les suiveurs en nylon composite de marque Magpul, légers, sont marqués 6,8 pour éviter toute confusion avec les chargeurs AR pour d'autres calibres. Ces chargeurs fonctionnent également avec les cartouches .224 Valkyrie et .22 Nosler. Disponibles en capacité de 10, 15 ou 25 coups.



## **Caractéristiques**

- Nom: [PRECISION REFLEX AR-15 MAG 6.8 SPC, 22 NOSLER, 224 VALKYRIE 10RD STEEL BLK](#)
- Fabricant: [PRECISION REFLEX](#)
- Référence: 714000002
- N° fabr.: NONE
- Calibre: 6.8 mm Remington SPC, 224 Valkyrie, 22 Nosler
- Capacité: 10-coups
- Finition: Noir
- Matériaux: Steel
- Type d'arme: AR-15
- Type de Mécanisme: Semi-Auto
- Poids du colis: 0.159kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 99mm
- UPC: 090222553156

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour le chargeur AR15](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de sécurité pour le chargeur AR15

## Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AR15 conçu pour les cartouches 6,8 mm SPC, .22 Nosler et .224 Valkyrie. Ce guide d'instructions de sécurité vise à te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation, une installation et une élimination sûres de ton chargeur. Merci de lire et de suivre ces instructions attentivement pour maximiser la sécurité et la performance.

## Directives générales de sécurité

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme avant utilisation.
- Manipule toujours les chargeurs et les armes à feu avec soin, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Range les chargeurs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde les chargeurs hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

## Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Utilise uniquement les cartouches spécifiées (6,8 mm SPC, .22 Nosler et .224 Valkyrie) avec ce chargeur.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'utiliser le chargeur s'il présente des signes d'usure, tels que des fissures ou une déformation.
- Assuretoi que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.
- Ne charge pas le chargeur au-delà de sa capacité spécifiée (10 cartouches).
- Garde toujours l'arme pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et que la sécurité est engagée.
- Aline le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Confirme que le chargeur est sécurisé en le tirant doucement vers le bas.

### 2. Utilisation :

- Charge le chargeur en insérant les cartouches dans le chargeur dans la bonne orientation.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 10 cartouches.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assuretoi que l'arme est dans une position sûre et désengage la sécurité.
- Après avoir tiré, retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur et en tirant le chargeur hors de l'arme.

### 3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux et un nettoyant non abrasif.
- Inspecte les lèvres d'alimentation et le suiveur pour tout débris ou dommage.
- Range le chargeur dans un étui de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.

## **Instructions d'élimination**

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Élimine-le plutôt de manière responsable.
- Assure-toi que le chargeur est complètement vide avant de le jeter.

## **Informations de contact pour un support supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, réfère-toi aux canaux de contact appropriés fournis par le fabricant ou ton autorité locale.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ton chargeur AR15. Merci de prêter attention à la sécurité !

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)