

# Griffadapter & Magwell für GLOCK® - Griffadapter & Magwell

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Griffe](#) > [Griffe](#)

## Erhöht die Öffnung der Magazintasse für eine reibungslosere Einspeisung; Unterstützt deine Schießhand

Der einfach einsetzbare, plastische Griffadapter und die Magazintasse helfen dabei, das Magazin schneller in den Griff zu führen. Er fügt am unteren Ende des Griffes eine Ausbuchtung hinzu, die die Stabilität erhöht. Die erweiterte Magazintasse schützt außerdem das Magazin, falls die Waffe fallen gelassen wird, und hilft, Störungen zu minimieren. Es sind keine Modifikationen an der Waffe erforderlich. Passt auf Glock®-Modelle 17, 22, 24, 31, 34 und 35. Passt nicht auf Gen 4-Modelle. Kompatibel mit: Gen 3 und älteren Pistolen.



## Eigenschaften

- Name: [Griffadapter & Magwell](#)
- Hersteller: [PREZINE](#)
- Artikel-Nr.: 727000001
- Herst.-Nr.: 64107
- Art: Wrap Around
- Farbe: Black
- Material: Polymer
- Modell: 17,22,24,34,35,31
- Oberfläche: Smooth
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 74mm
- Versandlänge: 86mm
- UPC: 687748955504

## Artikeldetails

Made in USA  
US-Exportklassifizierung: 0A501.y.1

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® Sicherheitsanleitung
- Über uns

# **GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK®**

## **Sicherheitsanleitung**

### **Einleitung**

Vielen Dank, dass du dich für den GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® von PREZINE entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Grip und die Stabilität erhöht. Es ist jedoch wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

### **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Griffadapter und die Magazintasse installierst oder handhabst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Griffadapter und die Magazintasse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

### **Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung**

- Stelle sicher, dass der Griffadapter und die Magazintasse vor der Benutzung der Feuerwaffe ordnungsgemäß installiert sind.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder rutschigen Bedingungen, da dies die Griffstabilität beeinträchtigen kann.
- Modifizierte den Griffadapter und die Magazintasse nicht; Änderungen können die Sicherheit gefährden.
- Überprüfe nach einem Sturz der Waffe, ob es Beschädigungen am Magazin oder Griffadapter gibt, bevor du sie wieder benutzt.
- Verwende nur kompatible Glock® Modelle (17, 22, 24, 31, 34 und 35), wie angegeben. Dieses Produkt passt nicht auf Gen 4 Modelle.

### **Anweisungen zur Installation und Nutzung**

#### **1. Installation:**

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Richte den Griffadapter mit dem Griff der Feuerwaffe aus.
- Drücke den Griffadapter an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
- Befestige die Magazintasse am unteren Ende des Griffadapters und achte darauf, dass sie fest sitzt.
- Überprüfe, dass sowohl der Griffadapter als auch die Magazintasse sicher befestigt sind, bevor du sie benutzt.

#### **2. Nutzung:**

- Halte die Feuerwaffe mit festem Griff und achte darauf, dass deine Finger korrekt auf dem Griffadapter positioniert sind.
- Führe beim Nachladen das Magazin in die Magazintasse ein, um einen reibungslosen und schnellen Nachladevorgang zu unterstützen.
- Reinige den Griffadapter und die Magazintasse nach der Benutzung, um ihren Zustand und ihre Funktionalität zu erhalten.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Griffadapter und die Magazintasse gemäß den örtlichen Vorschriften für Plastikabfälle.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung durch Kinder oder Unbefugte verhindert wird.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® wende dich bitte an die Kontaktinformationen, die dir von deinem Händler zur Verfügung gestellt werden, oder besuche die offizielle Website von PREZINE.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere Bedienung und Langlebigkeit deines GRIP ADAPTER & MAGWELL FÜR GLOCK® gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über Produktupdates und Rückrufe informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)