

# **MK II™ Bouton de libération du chargeur allongé - Bouton de déverrouillage de chargeur allongé, acier bleui**

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Verrous de Chargeur](#) > [Verrous de chargeur](#)

## **Longueur Accrue Pour Des Changements De Mag Plus Faciles**

Offre une longueur accrue et une meilleure prise en main pour des changements de chargeurs plus rapides et plus faciles ; même avec des poignées surdimensionnées ou de style cible. Facile à installer, remplace simplement le mag release d'origine sans nécessiter de modifications permanentes de votre pistolet.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Bouton de déverrouillage de chargeur allongé, acier bleui](#)
- Fabricant: [RANCH PRODUCTS](#)
- Référence: 746102001
- N° fabr.: NONE
- Finition: Bronzé
- Main: Centre
- Modèle: Mark I,Mark II
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 66mm
- Longueur d'expédition: 89mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™ de Ranch Products. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une longueur accrue et une meilleure prise en main pour des changements de chargeurs plus rapides et plus faciles. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et appropriée du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et du relâchement de chargeur avant de l'utiliser.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Gardez les armes à feu pointées dans une direction sécurisée à tout moment.
- Rangez votre arme à feu et vos munitions dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et le relâchement de chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™ avec les modèles Ruger compatibles : Mark I et Mark II.
- Ne tentez pas de modifier le relâchement de chargeur audelà de la conception prévue.
- Assurezvous que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le relâchement de chargeur.
- Évitez d'utiliser le relâchement de chargeur avec une force excessive, car cela pourrait endommager l'arme à feu ou le produit lui-même.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le relâchement de chargeur avec des poignées surdimensionnées ou de style cible, car elles peuvent affecter le fonctionnement.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

- Assurez la Sécurité :** Avant de commencer le processus d'installation, assurezvous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retirez le Relâchement de Chargeur d'Origine :**
  - Localisez le relâchement de chargeur d'origine sur votre Ruger Mark I ou Mark II.
  - À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le relâchement de chargeur d'origine.
- Installez le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™ :**
  - Alignez le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™ avec le logement du relâchement de chargeur.
  - Appuyez sur le relâchement de chargeur jusqu'à ce qu'il soit correctement en place.
- Testez la Fonctionnalité :**
  - Après l'installation, testez le relâchement de chargeur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
  - Assurezvous que le chargeur se libère correctement sans obstruction.

## **Utilisation**

- Pour utiliser le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™, appuyez simplement sur le bouton de relâchement pour détacher le chargeur de l'arme à feu.
- Entraînez-vous à utiliser le relâchement de chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du Relâchement de Chargeur Étendu MK II™ conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assurez-vous que toutes les pièces jetées sont hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Relâchement de Chargeur Étendu MK II™, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez assurer une expérience sûre et agréable avec votre Relâchement de Chargeur Étendu MK II™. Merci de votre attention à la sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)