

Brosse à canon en bronze pour fusil - Brosse en bronze pour canon de carabine, calibre 338, 8-32M

[Nettoyage](#) > [Brosses & Cordons de Nettoyage](#) > [Brosses](#)

Les brosses en bronze Sinclair sont fabriquées avec un diamètre nettement plus grand que celui du canon pour s'adapter correctement à votre arme et possèdent une boucle fermée à l'extrémité. Beaucoup d'autres brosses sont sous-dimensionnées et ne font pas un travail adéquat de nettoyage du canon.



Caractéristiques

- Nom: [Brosse en bronze pour canon de carabine, calibre 338, 8-32M](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749000110
- N° fabr.: B338
- Calibre: 338 Caliber (.338)
- Poids du colis: 0.005kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 608060400473

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- Page d'accueil
- GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE CANON EN BRONZE RIFLE
- À propos de nous

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LA BROSSE DE CANON EN BRONZE RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de canon en bronze Sinclair International pour fusil de calibre 338. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse de canon. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer ou d'utiliser la brosse de canon.
- Gardez la brosse de canon hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez la brosse de canon pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Utilisez la brosse de canon uniquement pour son but prévu, qui est de nettoyer le canon d'un fusil de calibre .338.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité, lors du nettoyage des armes à feu.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la brosse de canon pour éviter d'endommager la brosse ou l'arme.
- Ne pas utiliser la brosse de canon avec des solutions de nettoyage abrasives qui pourraient endommager la brosse ou le canon.
- Assurez-vous que la brosse de canon est compatible avec les spécifications du canon de votre arme.
- Rangez la brosse de canon dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter la corrosion et les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris la brosse de canon, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage.

2. Fixation de la brosse de canon :

- Fixez solidement la brosse de canon à la tige de nettoyage.
- Assurez-vous que la boucle fermée à l'extrémité de la brosse est correctement alignée avec la tige de nettoyage pour un ajustement sécurisé.

3. Procédure de nettoyage :

- Appliquez un solvant de nettoyage approprié à la brosse de canon.
- Insérez la brosse de canon dans le canon par l'extrémité de la chambre, si applicable, et poussez-la jusqu'à l'extrémité du canon.
- Utilisez un mouvement fluide et régulier pour frotter le canon. Ne forcez pas la brosse.

- Répétez le processus si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Postnettoyage :

- Retirez la brosse de canon du canon et nettoyezla conformément aux instructions du fabricant.
- Essuyez l'arme à feu avec un chiffon propre et assurezvous qu'elle est correctement lubrifiée.

5. Stockage :

- Rangez la brosse de canon dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.
- Conservez la brosse de canon dans son emballage d'origine ou un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez la brosse de canon de manière responsable. Si la brosse est usée ou endommagée, elle ne doit plus être utilisée.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des fournitures et équipements de nettoyage.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de la brosse de canon en bronze Sinclair International pour fusil de calibre 338, veuillez vous adresser au contact de support désigné fourni avec votre produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre brosse de canon. Profitez de votre expérience de tir !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr