

Mèches pour canon de fusil de chasse, moyennes

[Nettoyage](#) > [Patches & Brosses Laine](#) > [Brosses Laine](#)

Nos mops de canon de fusil sont en coton 100 % avec des noyaux en laiton et des raccords en laiton. Tous les mops ont les filetages standard de cinq seizièmes-27 pour les tiges de fusil.



Caractéristiques

- Nom: [Mèches pour canon de fusil de chasse, moyennes](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 749000157
- N° fabr.: M-20
- Calibre: 28 Gauge, 20 Gauge
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 23mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 608060402125

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les mops de canon de fusil](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les mops de canon de fusil

Introduction

Merci d'avoir choisi les mops de canon de fusil DEWEY. Ces mops sont conçus pour vous aider à entretenir et nettoyer efficacement votre fusil de chasse. Pour garantir votre sécurité et une utilisation sûre de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours les mops de canon de fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé et dirigé dans une direction sûre avant d'utiliser le mop.
- Gardez les mops hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le mop avant utilisation pour détecter tout dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas les mops à d'autres fins que le nettoyage des canons de fusil.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement avec des fusils de chasse ayant un calibre de 20 Gauge ou 28 Gauge.
- Assurez-vous que le mop est solidement fixé à la tige du fusil avant utilisation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager le mop ou le fusil.
- Ne laissez pas le mop sans surveillance pendant son utilisation.
- Si vous ressentez des réactions allergiques au coton ou au laiton, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel de santé.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemblez tout le matériel de nettoyage nécessaire, y compris le mop, la tige de nettoyage et le solvant de nettoyage si désiré.

2. Fixation du mop

- Prenez le mop et localisez le raccord en laiton.
- Vissez le raccord en laiton sur la tige de fusil standard de cinq seizièmes²⁷ jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

3. Utilisation du mop

- Trempez le mop dans un solvant de nettoyage approprié si désiré.
- Insérez doucement le mop dans le canon du fusil.
- Tirez le mop à travers le canon en utilisant un mouvement fluide et régulier.
- Répétez si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Entretien après utilisation

- Retirez le mop de la tige du fusil après utilisation.
- Nettoyez le mop à l'eau et laissez-le sécher avant de le ranger.
- Rangez le mop dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout mop endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les mops dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des mops de canon de fusil DEWEY, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant directement. Assurez-vous de conserver ce manuel pour référence future.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour votre fusil de chasse. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr