

Boîtes à munitions à couvercle basculant pour carabines - Boîte à munitions pour fusil à couvercle basculant 26 NOSLER-500 JEFFREY 20 cartouches fumée

[Accessoires](#) > [Boîtes pour Munitions](#) > [Boîtes pour Munitions Carabine](#)

Conçu pour une excellente après-midi de tir sur nuisibles ou de compétition. Fabriqués en polypropylène pratiquement indestructible qui ne se déforme pas, ne se fissure pas, ne s'écaille pas, ne pèle pas, ne se dilate pas et ne se contracte pas, les étuis de munitions pour fusil MTM CASE-GARD sont toujours le premier choix des passionnés de fusils à travers le monde. Charnière mécanique garantie pendant 25 ans. Le loquet Snap-Lock protège le contenu des renversements accidentels. La finition texturée facilite la prise en main et rend plus difficile les rayures. Chaque boîte de munitions est fournie avec une étiquette de charge pour enregistrer les données de charge et de visée.



Caractéristiques

- Nom: [Boîte à munitions pour fusil à couvercle basculant 26 NOSLER-500 JEFFREY 20 cartouches fumée](#)
- Fabricant: [MTM CASE-GARD](#)
- Référence: 749000209
- N° fabr.: RF22-LM-41
- Cartouche: 7 mm Remington Ultra Magnum,300 Remington Ultra Magnum,300 Weatherby Magnum,338 Lapua Mag,338 Remington Ultra Magnum,375 Remington Ultra Magnum,375 Weatherby Magnum,378 Weatherby Magnum,404 Jeffery
- Couleur: Fumé
- Coups: 22
- Style: Carabine
- Poids du colis: 0.136kg
- Hauteur d'expédition: 97mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 155mm
- UPC: 026057226415

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Boîtes de Munitions FLIP TOP RIFLE

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE de MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour le stockage et le transport sûrs des munitions pour fusil. Conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE, ce guide fournit des instructions essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues : le stockage et le transport des munitions pour fusil.
- Gardez toujours la boîte de munitions hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la boîte de munitions pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser si endommagée.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le stockage et le transport des munitions.
- Signalez toute condition ou incident dangereux impliquant ce produit aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la boîte de munitions uniquement avec des tailles de cartouches compatibles :
 - 17 Fireball
 - 17 / 221 / 222 / 223 Rem.
 - 204 Ruger
 - 218 Bee
 - 22 Hornet
 - 222 Rem. Mag.
 - 223 Rem. HP
 - 2520 Win.
 - 300 Sherwood
 - 300 Wisper
 - 32 Ideal
 - 32 / 401 Win. S.L.
 - 351 WSL
 - 3855 Win.
 - 6x47
 - 6mm TCU
 - 6mm223 Rem.
- Assurez-vous que le loquet SnapLock est correctement fermé pour éviter tout renversement accidentel.
- Évitez d'exposer la boîte de munitions à des températures extrêmes ou à l'humidité pour maintenir son intégrité structurelle.
- Ne surchargez pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité conçue de 20 cartouches.
- Manipulez la boîte de munitions avec soin pour éviter de la faire tomber ou de l'impacter, ce qui pourrait compromettre sa durabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement de la Boîte de Munitions :

- Ouvrez la boîte de munitions en libérant le loquet SnapLock.

- Placez les munitions dans les compartiments désignés, en veillant à ce que chaque cartouche soit bien en place.
- Fermez le couvercle fermement et engagez le loquet SnapLock pour sécuriser le contenu.

2. Transport de la Boîte de Munitions :

- Portez toujours la boîte de munitions en position verticale pour éviter le déplacement des munitions à l'intérieur.
- Si vous transportez dans un véhicule, assurez-vous que la boîte de munitions est sécurisée et ne se déplace pas pendant le transit.

3. Stockage de la Boîte de Munitions :

- Stockez la boîte de munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Gardez la boîte de munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la boîte de munitions de manière responsable dans une installation de traitement des déchets désignée.
- Ne pas incinérer ou exposer la boîte de munitions à une chaleur extrême, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si la boîte est endommagée ou n'est plus nécessaire, assurez-vous qu'elle soit éliminée de manière à ne pas être accessible aux enfants ou aux individus non autorisés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre boîte de munitions FLIP TOP RIFLE de MTM CASEGARD. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr