

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 25 WSM-6.5 PRC 50 RND GREEN

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: MTM CASE-GARD FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 25 WSM-6.5 PRC 50 RND GREEN
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000239
- Mfr. No.: RMLD-50-10
- Cartridge: 270 WSM (Winchester Short Mag), 7 mm WSM (Winchester Short Magnum), 300 WSM (Winchester Short Mag), 325 WSM (Winchester Short Mag), 40-65 Winchester, 45-70 Government, 45-7
- Color: Green
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 1.089kg
- UPC: 026057228105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guide de sécurité](#)
- [Italiano: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MTM CASEGARD Flip Top Rifle Ammo Box. This product is designed to provide a secure and reliable storage solution for your ammunition. It is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and to protect both yourself and others. This guide outlines general safety guidelines, specific precautions for use, installation instructions, disposal information, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Always store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the ammo box out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the ammo box regularly for any signs of damage or wear.
- Do not overload the ammo box beyond its capacity of 50 rounds.
- Ensure that the ammo box is securely closed when not in use to prevent accidental spilling.
- Use the ammo box only for its intended purpose—storing ammunition.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When handling ammunition, always treat it as if it is loaded.
- Wear proper eye and ear protection when shooting or handling firearms.
- Avoid using the ammo box in extreme temperatures or conditions that may compromise its integrity.
- Use caution when opening the box to prevent any contents from spilling.
- Ensure the locking mechanism is functioning correctly before use.
- Do not attempt to modify or repair the ammo box yourself; contact a professional if repairs are needed.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Ammo Box

- Carefully remove the ammo box from its packaging.
- Inspect for any visible damage or defects before use.

2. Loading the Ammo Box

- Open the flip top lid and ensure it is fully extended.
- Load ammunition into the box, ensuring that it does not exceed the capacity of 50 rounds.
- Organize the ammunition according to your preference for easy access.

3. Securing the Ammo Box

- Close the flip top lid firmly until you hear a click from the SnapLock latch.
- Ensure the latch is secure to prevent accidental opening.

4. Storing the Ammo Box

- Store the ammo box in a designated area that is dry, cool, and away from children or unauthorized users.
- Avoid stacking heavy items on top of the ammo box to maintain its shape and functionality.

5. Transporting the Ammo Box

- When transporting, ensure the ammo box is closed and latched securely.
- Keep the box upright during transport to avoid spillage.

Disposal Instructions

- Dispose of the ammo box in accordance with local regulations.
- If the ammo box is damaged or no longer usable, consider recycling if applicable.
- Do not throw the ammo box in regular household waste; check for designated disposal sites for plastic products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the MTM CASEGARD Flip Top Rifle Ammo Box, please refer to the product packaging for contact information or consult the manufacturer's website for further support.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage of your ammunition storage solution. Enjoy your shooting experience!

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de munitions MTM CASEGARD Flip Top Rifle. Ce produit est conçu pour fournir une solution de stockage sécurisée et fiable pour vos munitions. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et protéger à la fois vous-même et les autres. Ce guide présente des directives de sécurité générales, des précautions spécifiques à l'utilisation, des instructions d'installation, des informations sur l'élimination et des informations de contact pour un soutien supplémentaire.

Directives de sécurité générales

- Range toujours les munitions dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Garde la boîte de munitions hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la boîte de munitions pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne surcharge pas la boîte de munitions au-delà de sa capacité de 50 cartouches.
- Assure-toi que la boîte de munitions est bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter tout renversement accidentel.
- Utilise la boîte de munitions uniquement à des fins prévues : le stockage de munitions.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu manipules des munitions, traite-les toujours comme si elles étaient chargées.
- Porte une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation d'armes à feu ou de munitions.
- Évite d'utiliser la boîte de munitions dans des températures extrêmes ou des conditions pouvant compromettre son intégrité.
- Fais preuve de prudence en ouvrant la boîte pour éviter tout renversement de son contenu.
- Assure-toi que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la boîte de munitions toi-même ; contacte un professionnel si des réparations sont nécessaires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Déballage de la boîte de munitions

- Retire soigneusement la boîte de munitions de son emballage.
- Inspectela pour détecter tout dommage ou défaut visible avant utilisation.

2. Chargement de la boîte de munitions

- Ouvre le couvercle à charnière et assuretoi qu'il est complètement déployé.
- Charge les munitions dans la boîte, en veillant à ne pas dépasser la capacité de 50 cartouches.
- Organise les munitions selon ta préférence pour un accès facile.

3. Sécurisation de la boîte de munitions

- Ferme fermement le couvercle à charnière jusqu'à ce que tu entendes un clic provenant du loquet SnapLock.
- Assuretoi que le loquet est sécurisé pour éviter toute ouverture accidentelle.

4. Stockage de la boîte de munitions

- Range la boîte de munitions dans un endroit désigné qui est sec, frais et éloigné des enfants ou des utilisateurs non autorisés.
- Évite d'empiler des objets lourds sur la boîte de munitions pour maintenir sa forme et sa fonctionnalité.

5. Transport de la boîte de munitions

- Lors du transport, assuretoi que la boîte de munitions est fermée et bien verrouillée.
- Garde la boîte à la verticale pendant le transport pour éviter tout renversement.

Instructions d'élimination

- Élimine la boîte de munitions conformément aux réglementations locales.
- Si la boîte de munitions est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de la recycler si possible.
- Ne jette pas la boîte de munitions dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifie les sites d'élimination désignés pour les produits en plastique.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la boîte de munitions MTM CASEGARD Flip Top Rifle, fais référence à l'emballage du produit pour les informations de contact ou consulte le site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable de ta solution de stockage de munitions. Profite de ton expérience de tir !

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto la scatola per munizioni da fucile MTM CASEGARD Flip Top. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di stoccaggio sicura e affidabile per le vostre munizioni. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e proteggere sia voi stessi che gli altri. Questa guida delinea le linee guida generali di sicurezza, le precauzioni specifiche per l'uso, le istruzioni per l'installazione, le informazioni per lo smaltimento e le informazioni di contatto per ulteriore supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Conservare sempre le munizioni in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere la scatola per munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la scatola per munizioni per eventuali segni di danni o usura.
- Non sovraccaricare la scatola per munizioni oltre la sua capacità di 50 colpi.
- Assicurarsi che la scatola per munizioni sia chiusa in modo sicuro quando non è in uso per prevenire fuoriuscite accidentali.
- Utilizzare la scatola per munizioni solo per il suo scopo previsto: immagazzinare munizioni.
- Segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Quando si maneggiano munizioni, trattarle sempre come se fossero cariche.
- Indossare la protezione adeguata per occhi e orecchie quando si spara o si maneggiano armi da fuoco.
- Evitare di utilizzare la scatola per munizioni in condizioni di temperatura estrema o in condizioni che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Usare cautela quando si apre la scatola per prevenire eventuali fuoriuscite del contenuto.
- Assicurarsi che il meccanismo di chiusura funzioni correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare la scatola per munizioni da soli; contattare un professionista se sono necessarie riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio della Scatola per Munizioni

- Rimuovere con attenzione la scatola per munizioni dalla sua confezione.
- Ispezionare eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.

2. Caricamento della Scatola per Munizioni

- Aprire il coperchio flip top e assicurarsi che sia completamente esteso.
- Caricare le munizioni nella scatola, assicurandosi che non superi la capacità di 50 colpi.
- Organizzare le munizioni secondo le proprie preferenze per un facile accesso.

3. Sicurezza della Scatola per Munizioni

- Chiudere saldamente il coperchio flip top fino a sentire un clic dal gancio SnapLock.
- Assicurarsi che il gancio sia sicuro per prevenire aperture accidentali.

4. Stoccaggio della Scatola per Munizioni

- Conservare la scatola per munizioni in un'area designata che sia asciutta, fresca e lontana da bambini o utenti non autorizzati.
- Evitare di impilare oggetti pesanti sopra la scatola per munizioni per mantenere la sua forma e funzionalità.

5. Trasporto della Scatola per Munizioni

- Quando si trasporta, assicurarsi che la scatola per munizioni sia chiusa e bloccata in modo sicuro.
- Tenere la scatola in posizione verticale durante il trasporto per evitare fuoriuscite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la scatola per munizioni in conformità con le normative locali.
- Se la scatola per munizioni è danneggiata o non più utilizzabile, considerare il riciclaggio se applicabile.
- Non gettare la scatola per munizioni nei rifiuti domestici regolari; controllare i siti di smaltimento designati per i prodotti in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la scatola per munizioni da fucile MTM CASEGARD Flip Top, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile della vostra soluzione di stoccaggio per munizioni. Buon divertimento con la vostra esperienza di tiro!