

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES - FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 22-250 -7MM 50 ROUND BLUE

Designed for great afternoon of varmint or competitive shooting. Made of virtually indestructible polypropylene that will not warp, crack, chip, peel, expand or contract, MTM CASE-GARD rifle ammunition cases are still the first choice of rifle enthusiasts throughout the world. Mechanical hinge that is guaranteed for 25 years. Snap-Lock latch protects contents from accidental spilling. Textured finish makes it easier to grip and harder to scratch. Each ammo box is supplied with a load label for recording load and sight data.



Attributes

- Name: FLIP TOP RIFLE AMMO BOX 22-250 -7MM 50 ROUND BLUE
- Manufacturer: MTM CASE-GARD
- Product no.: 749000265
- Mfr. No.: RS-S-50-24
- Cartridge: 22 PPC,6 PPC
- Color: Blue
- Rounds: 50
- Style: Rifle
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 36mm
- Shipping width: 71mm
- Shipping length: 142mm
- UPC: 026057218243

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD](#)

FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. This product is designed for safe storage and transportation of your rifle ammunition. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and store it in a cool, dry place.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the ammo box before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the ammo box is closed securely to prevent accidental opening and spilling.
- Do not exceed the recommended capacity of 50 rounds to ensure safe handling.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and transportation of ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the ammo box near heat sources or open flames.
- Do not expose the ammo box to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods.
- Use the mechanical hinge and SnapLock latch as intended; do not force them.
- If the ammo box is damaged, discontinue use immediately and dispose of it properly.
- Do not attempt to modify or repair the ammo box yourself.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Ammo Box:

- Open the ammo box by lifting the SnapLock latch.
- Place your ammunition inside the box, ensuring it fits securely without excessive force.
- Use the load label provided to record load and sight data for future reference.

2. Closing the Ammo Box:

- After loading, securely close the ammo box by pressing down on the lid until the SnapLock latch clicks into place.
- Ensure that there is no gap between the lid and the box to prevent accidental opening.

3. Transporting the Ammo Box:

- Always carry the ammo box by its handle or base.
- Avoid dropping or jarring the ammo box during transport to maintain the integrity of the contents.

4. Storing the Ammo Box:

- Store the ammo box in a designated area that is cool, dry, and inaccessible to children.
- Ensure the ammo box is placed on a stable surface to prevent it from tipping over.

Disposal Instructions

- When disposing of the ammo box, ensure that all ammunition has been removed.
- Follow local regulations for the disposal of plastic materials.
- Do not burn the ammo box as it is made of polypropylene, which can release harmful substances when incinerated.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES, please refer to the contact information provided on the packaging or your purchase receipt.

Thank you for prioritizing safety while using the FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES. Your adherence to these guidelines contributes to a safer shooting experience.

Guide de Sécurité pour la Boîte de Munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD

Introduction

Merci d'avoir choisi la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Ce produit est conçu pour offrir une protection optimale à vos munitions tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la boîte de munitions est utilisée uniquement pour le stockage de munitions appropriées.
- Gardez la boîte hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la boîte pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne surchargez pas la boîte au-delà de sa capacité spécifiée.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement son utilisation et signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la boîte dans un environnement sec et propre pour éviter l'humidité et la corrosion.
- Ne pas exposer la boîte à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Assurez-vous que le loquet SnapLock est correctement engagé avant de transporter la boîte.
- Évitez de faire tomber ou de heurter la boîte, car cela pourrait compromettre son intégrité.
- Ne pas modifier ou tenter de réparer la boîte vous-même.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Ouverture de la boîte :

- Pour ouvrir la boîte, déverrouillez le loquet SnapLock.
- Soulevez le couvercle en le tirant vers le haut.

2. Chargement des munitions :

- Placez les munitions dans les compartiments de la boîte en respectant les instructions de taille de cartouche.
- Assurez-vous que les munitions sont correctement insérées et que la boîte est bien fermée après le chargement.

3. Fermeture de la boîte :

- Abaissez le couvercle de la boîte.
- Assurez-vous que le loquet SnapLock est bien engagé pour sécuriser le contenu.

4. Étiquetage :

- Utilisez l'étiquette de charge fournie pour enregistrer les données de charge et de visée, ce qui vous aidera à suivre vos munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la boîte dans des poubelles ordinaires. Consultez les réglementations locales pour le recyclage des plastiques.
- Si la boîte est endommagée, assurez-vous de la détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à assurer votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de la boîte de munitions FLIP TOP RIFLE AMMO BOXES MTM CASEGARD. Merci de votre attention et restez en sécurité!

Guida alla Sicurezza per le Scatole Portamunizioni MTM CASEGARD

Introduzione

Grazie per aver scelto le scatole portamunizioni MTM CASEGARD. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza e funzionalità durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare la scatola portamunizioni oltre la capacità massima di 50 colpi.
- Assicurati che la chiusura SnapLock sia completamente chiusa prima di trasportare la scatola.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il polipropilene.
- Maneggia la scatola con attenzione per evitare cadute o urti che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:** Non è necessaria alcuna installazione per l'uso di questo prodotto. È pronto all'uso al momento dell'acquisto.
- **Uso:**
 1. Apri la scatola portamunizioni utilizzando la cerniera meccanica.
 2. Inserisci le munizioni nella scatola, assicurandoti che non superino il limite di capacità.
 3. Chiudi la scatola e verifica che la chiusura SnapLock sia attivata.
 4. Per registrare i dati di caricamento e di mira, utilizza l'etichetta fornita all'interno della scatola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il polipropilene quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile delle scatole portamunizioni MTM CASEGARD. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tuo sport di tiro!