

PILOTA PER RIFILATURA CARTUCCE - Pilota per trimmer 0.172"

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trimmer pilots per bossoli](#)

Il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER: il calibro .17 richiede l'articolo 749-002-532 per l'uso con i tagliatori "Original" Forster.



Caratteristiche

- Nome: [Pilota per trimmer 0.172"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749000387
- N. fab.: CT1017
- Calibro: 17 Calibro (.172)
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 89mm
- UPC: 757253003622

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER. Questo prodotto è progettato per garantire un taglio preciso e sicuro dei bossoli. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggete attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificate regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzate il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate sempre occhiali protettivi durante l'uso del trimmer.
- Indossate guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione dei bossoli.
- Non forzate mai il prodotto oltre le sue specifiche di utilizzo.
- Assicuratevi che il trimmer sia posizionato su una superficie stabile e sicura.
- Non utilizzate il trimmer in ambienti umidi o bagnati.
- Evitate di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nel meccanismo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Pilota:

- Assicuratevi che il trimmer sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione prima di iniziare l'installazione.
- Inserite il pilota nel trimmer seguendo le indicazioni del produttore.
- Fissate il pilota in posizione assicurandovi che sia ben saldato.

2. Uso del Trimmer:

- Accendete il trimmer e attendete che raggiunga la velocità operativa.
- Posizionate il bossolo in modo sicuro contro il pilota.
- Eseguite il taglio con movimenti lenti e controllati, evitando pressioni eccessive.
- Dopo l'uso, spegnete il trimmer e scollegatevi dalla fonte di alimentazione.

3. Manutenzione:

- Pulite regolarmente il trimmer per rimuovere detriti e polvere.
- Controllate periodicamente il pilota per segni di usura e sostituitelo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Portate il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore o il produttore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ricordate che la sicurezza è la vostra priorità. Seguite queste istruzioni e godetevi un utilizzo sicuro e efficace del vostro Pilota per Tagliatore di Casse FORSTER.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it