

# Hülsentrimmer-Führungszapfen - 0.284" Trimmerpilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsorne für Hülsentrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



## Eigenschaften

- Name: [0.284" Trimmerpilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000399
- Herst.-Nr.: CT1028
- Kaliber: 284/7 mm (.284)
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 57mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 757253003691

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot .284"
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den FORSTER Case Trimmer Pilot .284"

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORSTER Case Trimmer Pilot .284"! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot fest im Trimmer eingesetzt ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie das Produkt verwenden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation des Trimmer Pilots:

- Entfernen Sie den Trimmer Pilot aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob der Trimmer Pilot unbeschädigt ist.
- Setzen Sie den Trimmer Pilot in den Forster "Original" Trimmer ein, bis er fest sitzt.

### 2. Nutzung des Trimmer Pilots:

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer Pilot korrekt eingesetzt ist, bevor Sie den Trimmer einschalten.
- Führen Sie den Trimmer Pilot gleichmäßig und mit kontrolliertem Druck, um ein sicheres Trimmen zu gewährleisten.
- Stoppen Sie die Nutzung sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerken.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie das Produkt von anderen Abfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung zu gewährleisten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)