

Hülsentrimmer-Führungszapfen - 0.224" Trimmer-Pilot

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Führungsorne für Hülsentrimmer](#)

FORSTER Case Trimmer Pilot: .17 Kaliber benötigt Artikel 749-002-532 für die Verwendung mit Forster "Original" Trimmern.



Eigenschaften

- Name: [0.224" Trimmer-Pilot](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749000405
- Herst.-Nr.: CT1022
- Kaliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandbreite: 57mm
- Versendlänge: 89mm
- UPC: 757253003646

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FORSTER Case Trimmer Pilot Sicherheitshinweise
- Über uns

FORSTER Case Trimmer Pilot Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FORSTER Case Trimmer Pilot für .224 Kaliber! Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Bewahre die Originalverpackung und die Anleitung für zukünftige Referenzen auf.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Trimmer arbeitest.
- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, ebenen Oberfläche steht.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fern.
- Verwende den Trimmer nur mit kompatiblen Hülsen und Zubehörteilen.
- Verwende keine beschädigten oder abgenutzten Teile.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Trimmers:

- Stelle sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige den Trimmer sicher auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Überprüfe, ob alle Teile fest und sicher montiert sind.

2. Verwendung des Trimmers:

- Setze die Hülsenführung (Pilot) in die entsprechende Halterung des Trimmers ein.
- Stelle die gewünschte Schnittlänge ein.
- Schalte den Trimmer ein und beginne mit dem Trimmen der Hülsen.
- Achte darauf, dass du während des Betriebs die Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen fernhältst.

3. Nach der Verwendung:

- Schalte den Trimmer aus und trenne ihn vom Stromnetz.
- Reinige den Trimmer gründlich und bewahre ihn an einem trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachte, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des FORSTER Case Trimmer Pilots enthält. Halte dich an die genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Arbeiten zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de