

Jauge de longueur de chambre Sinclair - Jauge de longueur de chambre, calibre 270

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Outils de Jaugage](#)

Les jauges de longueur de chambre Sinclair sont conçues pour que le rechargeur puisse déterminer la véritable longueur de la chambre de son fusil en mesurant de la face de la culasse jusqu'à l'extrémité du col de la chambre. Cette mesure te permettra de savoir combien de longueur d'étui excédentaire ta chambre peut avoir par rapport aux longueurs de coupe publiées dans les manuels de rechargement. Les jauges Sinclair sont insérées dans un étui raccourci tiré et non amorcé, puis chambrées dans ton fusil. L'insertion repousse l'étui lorsqu'elle entre en contact avec l'extrémité de ta chambre. Tu extrais ensuite l'étui et mesures la longueur totale. La jauge est fabriquée en acier doux 12L14, donc elle ne endommagera pas ta chambre. Des instructions étape par étape accompagnent chaque jauge. Les jauges peuvent être utilisées encore et encore. Les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être assez significatives. Tu pourrais trop couper tes étuis de .030 pouce ou plus. REMARQUE : La jauge de calibre 22 ne fonctionnera pas sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet, le 218 Bee, ou les cartouches basées sur ces étuis. La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 30-30 Winchester. Aucune des jauges répertoriées ne fonctionnera sur des chambres à col étroit, sauf pour le G-243T. Ne doit pas être utilisé dans des pistolets, des fusils semi-automatiques, des fusils à levier et des fusils à pompe.



Caractéristiques

- Nom: [Jauge de longueur de chambre, calibre 270](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749000772
- N° fabr.:
- Calibre: 270/6.8 mm (.277)
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à mesurer avec précision la longueur de la chambre de leur fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous d'utiliser la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair en suivant ces directives :
 - Manipulez toujours la jauge avec soin pour éviter les dommages et les blessures.
 - Utilisez la jauge uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
 - Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
 - Inspectez régulièrement la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
 - Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, considérez les précautions suivantes :
 - Ne pas utiliser la jauge dans des armes à feu qui ne sont pas compatibles, comme les pistolets, les fusils semiautomatiques, les fusils à levier et les fusils à pompe.
 - Évitez d'utiliser la jauge de calibre 22 sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet ou le 218 Bee.
 - La jauge de calibre 30 n'est pas adaptée pour une utilisation dans le 3030 Winchester.
 - Soyez conscient qu'utiliser la jauge dans des chambres à col étroit peut ne pas fournir des résultats précis, sauf pour le modèle G243T.
 - Assurez-vous que la jauge est correctement insérée dans un étui raccourci tiré et non amorcé avant de chamber.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Suivez ces étapes pour installer et utiliser correctement la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair :

1. Préparation :

- Commencez avec un étui tiré, non amorcé et raccourci qui est compatible avec votre fusil.

2. Insertion :

- Insérez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui.

3. Chamberage :

- Chamber soigneusement l'étui avec la jauge dans votre fusil.

4. Mesure :

- Une fois chamberé, l'insertion sera repoussée dans l'étui lorsqu'elle contactera l'extrémité de la chambre.
- Extrayez l'étui du fusil et mesurez la longueur totale de la jauge.

5. Répéter :

- Vous pouvez utiliser la jauge plusieurs fois pour garantir des mesures cohérentes.
- Remarque : Référez-vous toujours aux manuels de rechargement pour les longueurs de coupe publiées et comparez-les avec vos mesures pour éviter de trop couper les étuis.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair de manière responsable :
 - Si la jauge est endommagée et n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
 - Assurez-vous que toutes les pièces sont éliminées de manière à ne pas poser de risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

- Pour toute question ou besoin d'assistance supplémentaire concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit.

Rappelez-vous, la sécurité est primordiale. En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation efficace et sûre de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr