

TRIM PRO Hülsenhalter - TRIM PRO Hülsentrimmer Hülsenhalter #6

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Trimme Hülsen schnell und präzise mit dem RCBS Trim Pro. Der Trim Pro verfügt über einen federbelasteten Hebel mit Hülsenhaltern (Platten), die die Hülsen sicher und rechtwinklig zum Schneidwerkzeug halten. Die Basis besteht aus Druckgussmetall und bietet Platz für 8 Hülsenhals-Piloten. Die Längenverstellung erfolgt ganz einfach mit einem Mikrometereinstellring am Schneidwellen. Das Schneidwerkzeug hat gehärtete Schneidklingen für eine Lebensdauer von vielen Jahren. Der Trimmer ist in Form eines Kits erhältlich, das Hülsenhalter (2, 3, 4 und 10) und Piloten (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 und .45 Kaliber) enthält. Du kannst den Trimmer auch separat ohne Piloten oder Hülsenhalter kaufen. Zu den optionalen Zubehörteilen gehört der Stromadapter, der es dir ermöglicht, eine Bohrmaschine (nicht einen Akkuschrauber) zu verwenden, sowie Aufsätze für das Nackenbearbeitungswerkzeug und eine Staubabdeckung. Die Trim Pro Hülsenhalter folgen dem gleichen Nummerierungssystem und passen zu den Hülsenhaltern vom RCBS Pressentyp. Siehe Diagramm hier.



Eigenschaften

- Name: [TRIM PRO Hülsentrimmer Hülsenhalter #6](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749000871
- Herst.-Nr.: 90306
- Patrone: 357 Magnum, 38 Special, 38 S&W
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683903068

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung
- Über uns

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim schnellen und präzisen Trimmen von Hülsen zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Diese Anleitung entspricht der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR), um Verbraucher zu schützen und eine sichere Nutzung zu fördern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe das Gerät vor der Nutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie im Handbuch angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufaktionen und Updates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Trimmers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, organisiert und frei von Gefahren ist.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende den Trimmer nur mit kompatiblen Hülsenhaltern und Piloten, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für das Trimmen von Hülsen.
- Stelle immer sicher, dass der Schneider ordnungsgemäß gesichert ist, bevor du mit dem Betrieb beginnst.
- Trenne die Stromversorgung, wenn du Hülsenhalter oder Piloten wechselst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der Stromadapter ordnungsgemäß mit dem Trimmer und einer geeigneten Stromquelle verbunden ist.
- Wähle den passenden Hülsenhalter und Piloten für die Hülse, die du trimmen möchtest.
- Sichere den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen des Herstellers am Trimmer.

2. Nutzung:

- Stelle die Länge mit dem Mikrometereinstellring an der Schneidwelle ein.
- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
- Schalte den Trimmer mit der Bohrmaschine ein (nicht mit einem Akkuschrauber).
- Trimme die Hülse vorsichtig, während du Hände und Körper vom Schneider fernhältst.
- Schalte den Trimmer aus, sobald das Trimmen abgeschlossen ist, und entferne die Hülse aus dem Hülsenhalter.
- Reinige den Trimmer und den Arbeitsplatz nach der Verwendung, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsbestimmungen.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im normalen Müll.
- Überprüfe, ob in deiner Nähe Recyclingprogramme für elektronische Geräte verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de