

# **TRIM PRO PORTABOSSOLO - RCBS Trim Pro Trimmer per bossoli - Portabossolo n.3**

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trattieni bossolo per trimmer](#)

Taglia i bossoli rapidamente e con precisione con il RCBS Trim Pro. Il Trim Pro è dotato di una leva a molla con portabossoli (piastre) che bloccano i bossoli in modo sicuro e perpendicolare al cutter. La base è in metallo pressofuso e include posti per 8 piloti di collo di bossolo. La regolazione della lunghezza è facilmente effettuabile con un collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter. Il cutter ha lame di taglio temprate per una durata di utilizzo prolungata. Il trimmer è disponibile in forma di kit che include portabossoli (2, 3, 4 e 10) e piloti (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 e .45 calibro). È possibile anche acquistare il trimmer separatamente senza piloti o portabossoli. Gli accessori opzionali includono il convertitore di potenza, che consente di utilizzare un trapano elettrico (non un cacciavite elettrico), attacchi per strumenti di tornitura del collo e una copertura antipolvere. I portabossoli Trim Pro seguono lo stesso sistema di numerazione e adattamento ai bossoli dei portabossoli di tipo press RCBS. Vedi la tabella qui.



## **Caratteristiche**

- Nome: [RCBS Trim Pro Trimmer per bossoli - Portabossolo n.3](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749000894
- N. fab.: 90303
- Cartuccia: 45 Aua (ACP), 30-06 Springfield, 308 Winchester
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683903037

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

## Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il trimmer.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il trimmer e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Non superare le specifiche del produttore per le dimensioni e i tipi di bossoli.
- Segnalare eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trimmer sia montato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire movimenti.
- Non posizionare le mani vicino all'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Consentire sempre al cutter di fermarsi completamente prima di apportare modifiche o rimuovere i bossoli.
- Utilizzare il portabossoli e il pilota corretti per il calibro specifico che si sta tagliando.
- Non modificare il trimmer o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si utilizzano utensili elettrici, assicurarsi che siano compatibili e seguire le linee guida del produttore per un funzionamento sicuro.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posizionare il trimmer su una superficie di lavoro stabile.
- Fissare saldamente il trimmer utilizzando i dispositivi di fissaggio appropriati, se necessario.
- Installare il portabossoli appropriato per il calibro che si intende tagliare.
- Regolare l'altezza del cutter utilizzando il collare di regolazione in stile micrometrico per un taglio preciso.

### 2. Uso:

- Inserire il bossolo nel portabossoli e assicurarsi che sia bloccato saldamente.
- Accendere il trimmer e consentire che raggiunga la velocità massima prima di alimentare il bossolo.
- Tagliare il bossolo fino a raggiungere la lunghezza desiderata, quindi fermare il trimmer.
- Rimuovere attentamente il bossolo tagliato, assicurandosi che le mani siano lontane dall'area di taglio.
- Pulire il trimmer dopo ogni utilizzo per mantenere prestazioni ottimali.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire eventuali componenti usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali di imballaggio, se possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)