

TRIM PRO PORTABOSSOLO - RCBS Trim Pro Case Trimmer - Portabossolo n. 10

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Trattieni bossolo per trimmer](#)

Taglia i bossoli rapidamente e con precisione con il RCBS Trim Pro. Il Trim Pro è dotato di una leva a molla con portabossoli (piastre) che bloccano i bossoli in modo sicuro e perpendicolare al cutter. La base è in metallo pressofuso e include posti per 8 piloti di collo di bossolo. La regolazione della lunghezza è facilmente effettuabile con un collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter. Il cutter ha lame di taglio temprate per una durata di utilizzo prolungata. Il trimmer è disponibile in forma di kit che include portabossoli (2, 3, 4 e 10) e piloti (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 e .45 calibro). È possibile anche acquistare il trimmer separatamente senza piloti o portabossoli. Gli accessori opzionali includono il convertitore di potenza, che consente di utilizzare un trapano elettrico (non un cacciavite elettrico), attacchi per strumenti di tornitura del collo e una copertura antipolvere. I portabossoli Trim Pro seguono lo stesso sistema di numerazione e adattamento ai bossoli dei portabossoli di tipo press RCBS. Vedi la tabella qui.



Caratteristiche

- Nome: [RCBS Trim Pro Case Trimmer - Portabossolo n. 10](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749000906
- N. fab.: 90310
- Cartuccia: 17 Remington, 204 Ruger, 223 Remington
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683903105

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di seguire queste linee guida generali di sicurezza:

- Leggere e comprendere sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Tenere il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il trimmer per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare distrazioni durante l'operazione del trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurarsi che le lame del cutter siano affilate e in buone condizioni prima dell'uso.
- Fissare sempre il bossolo correttamente nel portabossoli prima di procedere al trimming.
- Non tentare di rifilare bossoli non compatibili con il portabossoli.
- Evitare di posizionare le mani vicino al cutter mentre il trimmer è in funzione.
- Non utilizzare il trimmer in condizioni di umidità o bagnato.
- Disconnettere la fonte di alimentazione quando si cambiano le lame o si effettuano regolazioni.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso di accessori opzionali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare correttamente il TRIM PRO SHELLHOLDER, seguire questi passaggi:

1. Installazione:

- Assicurarsi che il trimmer sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Fissare il portabossoli desiderato in modo sicuro al trimmer.
- Regolare la lunghezza utilizzando il collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter.

2. Uso:

- Inserire il bossolo nel portabossoli, assicurandosi che sia bloccato in modo sicuro.
- Regolare il cutter alla lunghezza di trimming desiderata.
- Accendere il trimmer e iniziare a rifilare il bossolo.
- Una volta completato il trimming, spegnere il trimmer e rimuovere il bossolo.

- Pulire il trimmer dopo l'uso per mantenere la sua condizione.

Istruzioni per il Recupero

Alla fine del ciclo di vita del prodotto, si prega di smaltire il TRIM PRO SHELLHOLDER in modo responsabile:

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare il riciclo dei componenti dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione o nel manuale del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del TRIM PRO SHELLHOLDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it