

Patronenhalter - Hülsenhalter #28

[Wiederladen](#) > [Hülsenhalter & Hülsenhalterplatten](#)

Sieh dir das RCBS Shellholder-Diagramm an.



Eigenschaften

- Name: [Hülsenhalter #28](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749000933
- Herst.-Nr.: 9228
- Art: Press Type
- Patrone: 444 Marlin
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 076683092281

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Patronenhalter Hülsenhalter #28](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Patronenhalter Hülshalter #28

Einleitung

Herzlich willkommen! Du hast den Patronenhalter Hülshalter #28 von RCBS erworben. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die beste Leistung zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achte darauf, dass der Patronenhalter nur für die angegebene Patrone (444 Marlin) verwendet wird.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Patronenhalter nur in Verbindung mit der empfohlenen Presse.
- Lass Kinder und unbefugte Personen nicht mit dem Produkt arbeiten.
- Überprüfe den Patronenhalter regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit dem Patronenhalter arbeitest.
- Verwende Schutzhandschuhe, um deine Hände vor scharfen Kanten zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Presse stabil und fest auf einer ebenen Fläche steht, bevor du den Patronenhalter verwendest.
- Überprüfe, dass alle Teile des Patronenhalters korrekt montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Vermeide es, den Patronenhalter zu überlasten oder mit Gewalt zu arbeiten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Presse ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.
2. Befestige den Patronenhalter sicher in der Presse, indem du die Schrauben festziehst.
3. Überprüfe, ob der Patronenhalter fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

• Nutzung:

1. Lege die Patrone (444 Marlin) in den Patronenhalter ein.
2. Stelle die Presse auf die gewünschte Einstellung ein.
3. Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um die Patrone zu laden.
4. Überprüfe die fertige Patrone auf Mängel oder Beschädigungen.
5. Entferne den Patronenhalter von der Presse, wenn du mit der Arbeit fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile des Patronenhalters gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen kannst du dich an den EUKontaktpunkt wenden. Dieser steht dir für

Sicherheitsanfragen zur Verfügung.

Schlusswort

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, den Patronenhalter Hülsenhalter #28 sicher und effektiv zu nutzen. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen. Deine Sicherheit hat höchste Priorität!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de