

Pilota per tornitura del colletto - #224 PILOTA PER TORNITURA COLLO PER PROIETTILI 0.224"

Ricarica > [Preparazione bossoli](#) > [Raddrizzatore colletti](#) > [Turning & Expander Mandrels](#)

Questo accessorio per la tornitura del collo è utilizzato sul Trimmer per Cartucce Forster per tornire colli concentrici e uniformi in modo facile e preciso. L'accessorio include un cutter in carburo, un camme a mano per controllare la velocità di taglio e un arresto meccanico per controllare la lunghezza del taglio. Funziona solo con i Trimmer per Cartucce Forster. Questo strumento richiede piloti esterni per la tornitura del collo per il calibro applicabile (non è possibile utilizzare i piloti per trimmer). I piloti non si adattano allo Strumento per la Tornitura del Collo Esterno Portatile Forster.



Caratteristiche

- Nome: [#224 PILOTA PER TORNITURA COLLO PER PROIETTILI 0.224"](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749000994
- N. fab.: OT2224
- Calibro: 22 Caliber
- Diametro (in pollici): 0.2215
- Peso della spedizione: 0.032kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 757253005121

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL NECK TURNER PILOT
- Chi siamo

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL NECK TURNER PILOT

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK TURNER PILOT di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per l'uso sicuro ed efficace dell'accessorio per la tornitura del collo progettato per l'uso con i Trimmer per Cartucce Forster. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per garantire la propria sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il NECK TURNER PILOT sia utilizzato solo con i Trimmer per Cartucce Forster.
- Utilizzare sempre il prodotto in un'area ben illuminata, pulita e asciutta.
- Mantenere l'area di lavoro libera da distrazioni e ingombri.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione dello strumento.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che persone non autorizzate, in particolare bambini, siano mantenute a una distanza di sicurezza durante l'uso dello strumento.
- Ispezionare regolarmente il NECK TURNER PILOT per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le normative e le linee guida locali riguardanti la manipolazione e lo smaltimento dei materiali utilizzati con questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei rischi:

- Bordo affilato: Il cutter in carburo è affilato e può causare tagli. Maneggiare con cura.
- Parti in movimento: I componenti meccanici possono pizzicare o intrappolare le dita. Tenere le mani lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.

• Evitare i rischi:

- Assicurarsi sempre che lo strumento sia fissato saldamente al trimmer prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare il neck turning pilot in alcun modo.
- Non superare la velocità di taglio raccomandata, poiché ciò potrebbe portare a guasti dello strumento o a lesioni personali.
- Se si avvertono rumori o resistenze insolite durante l'operazione dello strumento, fermarsi immediatamente e ispezionare per eventuali problemi.

• Restrizioni di età:

- Questo prodotto è destinato all'uso esclusivo da parte di adulti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il Trimmer per Cartucce Forster sia scollegato o spento prima dell'installazione.
- Fissare saldamente il NECK TURNER PILOT al trimmer secondo le istruzioni del produttore.

- Controllare che il cutter in carburato sia correttamente allineato e fissato.

2. **Uso:**

- Accendere il Trimmer per Cartucce Forster e impostare la velocità desiderata utilizzando il camme a mano.
- Inserire il bossolo nel NECK TURNER PILOT lentamente e con costanza.
- Monitorare il processo di taglio per garantire una tornitura uniforme del collo.
- Una volta terminato, spegnere il trimmer e rimuovere con attenzione il bossolo.

3. **Cura PostUso:**

- Pulire il NECK TURNER PILOT dopo ogni utilizzo per rimuovere detriti e garantire la longevità.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il NECK TURNER PILOT e qualsiasi materiale associato in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi che venga smaltito in modo da prevenire lesioni ad altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti il NECK TURNER PILOT o per richieste di sicurezza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità. Godetevi l'uso del vostro NECK TURNER PILOT in modo sicuro ed efficace!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it