

# Adattatore per trapano elettrico per trimmer per bossoli TIM PRO

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Accessori trimmer](#)

Ritaglia i bossoli rapidamente e con precisione con il RCBS Trim Pro. Il Trim Pro è dotato di una leva a molla con porta bossoli (piastre) che bloccano i bossoli in modo sicuro e perpendicolare al cutter. La base è in metallo pressofuso e include posti per 8 piloti di collo di bossolo. La regolazione della lunghezza è facilmente effettuabile con un collare di regolazione in stile micrometro sull'albero del cutter. Il cutter ha lame da taglio temprate per una durata nel tempo. Il trimmer è disponibile in forma di kit che include porta bossoli (2, 3, 4 e 10) e piloti (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 e .45 calibro). Puoi anche acquistare il trimmer separatamente senza piloti o porta bossoli. Gli accessori opzionali includono il power converter, che ti consente di utilizzare un trapano elettrico (non un cacciavite elettrico), attacchi per strumenti di rifilatura del collo e una copertura antipolvere.



## Caratteristiche

- Nome: [Adattatore per trapano elettrico per trimmer per bossoli TIM PRO](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749001134
- N. fab.: 98930
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 076683989307

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- POWER DRILL CONVERTER RCBS TIM PRO CASE TRIMMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# POWER DRILL CONVERTER RCBS TIM PRO CASE TRIMMER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto il POWER DRILL CONVERTER RCBS TIM PRO CASE TRIMMER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per mantenere la sicurezza e l'integrità del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il trimmer venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'operazione del trimmer.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurati che bambini e animali domestici siano tenuti lontani dall'area di lavoro durante l'uso.
- Ispeziona regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il trimmer se parti sono danneggiate o mancanti.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento sicuro di strumenti ed attrezzature.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Sicurezza Elettrica:

- Utilizza il trimmer solo con un trapano elettrico compatibile. Non utilizzare un cacciavite elettrico.
- Assicurati che il trapano elettrico sia scollegato quando attacchi o rimuovi il trimmer.

### • Rischi di Taglio:

- Tieni le mani e le dita lontane dal cutter durante il funzionamento.
- Utilizza il trimmer solo quando è completamente assemblato e fissato saldamente al trapano elettrico.

### • Rumore e Vibrazione:

- L'esposizione prolungata a rumore e vibrazioni può causare disagio o infortuni. Fai pause regolari durante l'uso prolungato.

### • Polvere e Detriti:

- Usa una copertura antipolvere per ridurre l'esposizione ai detriti generati durante il taglio.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare l'inalazione di particelle di polvere.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il trapano elettrico sia scollegato.
- Attacca il trimmer al trapano seguendo le istruzioni del produttore.
- Fissa saldamente il trimmer per evitare che si allentino durante l'operazione.
- Seleziona e attacca il porta bossolo e il pilota appropriato per il bossolo da rifilare.

## **2. Uso:**

- Regola la lunghezza del cutter utilizzando il collare di regolazione in stile micrometro per ottenere la lunghezza desiderata del bossolo.
- Accendi il trapano elettrico e consenti al trimmer di raggiungere la massima velocità prima di introdurre il bossolo.
- Alimenta il bossolo nel trimmer delicatamente e costantemente, assicurandoti che sia perpendicolare al cutter.
- Una volta completato il taglio, spegni il trapano elettrico e rimuovi il bossolo con attenzione.
- Pulisci il trimmer e l'area di lavoro dopo ogni utilizzo per mantenere prestazioni ottimali.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci eventuali parti usurate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Se il trimmer o i suoi componenti non sono più utilizzabili, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire componenti elettrici nei rifiuti normali. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Tieni sempre questa guida alla sicurezza per riferimento futuro.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficiente con il tuo POWER DRILL CONVERTER RCBS TIM PRO CASE TRIMMER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)