

Original-Spannzangen für Hülsentrimmer - Collet Nr. 4 für Original- & Power Case Trimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Spannzangen für Hülsentrimmer](#)

Der Forster Case Trimmer ist eines der vielseitigsten Wiederladewerkzeuge, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Er verwendet einen äußerst präzisen Brown und Sharpe Typ Collet, um die Hülse zu halten. Piloten werden verwendet, um den Hüsenhals während des Hülsentrimms zu stützen. Ein Collet und ein Pilot sind erforderlich, um diesen Trimmer zu betreiben, und werden separat verkauft. Der Trimmer kann für das Trimmen der Hüsenlänge, das Hohlspitzen, das Drehen des Hüsenhalses, das Innenbearbeiten des Hüsenhalses, das Entgraten des Hüsenmundes und das Innenbearbeiten der Zündlochbohrung (entfernt militärische Crimps) verwendet werden. Der Trimmer kann mit einem Bohrer oder einem Akkuschrauber betrieben werden, indem der Forster Power Adapter (#FPA1000) hinzugefügt wird.



Eigenschaften

- Name: [Collet Nr. 4 für Original- & Power Case Trimmer](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749001281
- Herst.-Nr.: CT2004
- Patrone: 338 Lapua, 416 Rigby, 45-70 Government
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 757253003905

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für Forster Hülsentrimmer Spannzangen
- Über uns

Sicherheitsanleitung für Forster Hülsentrimmer Spannzangen

Einführung

Danke, dass du dich für die Forster Hülsentrimmer Spannzangen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsanweisungen befolgt werden, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe den Trimmer und die Spannzange vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende kein beschädigtes Equipment.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung, um Unfälle zu vermeiden.
- Benutze den Trimmer in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht während des Betriebs zu verbessern.
- Lagere den Trimmer und die Spannzangen an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während des Betriebs des Trimmers.
- Beachte die lokalen Vorschriften zur Verwendung von Wiederladegeräten.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Trimmers.
- Stelle sicher, dass der Bohrer oder Akkuschrauber, der mit dem Trimmer verwendet wird, in gutem Zustand und mit dem Forster Power Adapter kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Trimmer oder seine Komponenten in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Halte Hände und Kleidung während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende nur Piloten und Spannzangen, die speziell für den Forster Hülsentrimmer entworfen wurden.
- Vermeide eine Überlastung des Trimmers; befolge die Herstellerspezifikationen für Hülsentypen und -größen.
- Wenn du während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Equipment.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des Forster Hülsentrimmers, der Spannzange, des Piloten und des Power Adapters (falls zutreffend).
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Installation der Spannzange und des Piloten:

- Wähle die passende Spannzange (#4) und den Piloten für deinen Hülsentyp aus.
- Setze die Spannzange in den Trimmer ein und sichere sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befestige den Piloten an der Spannzange und stelle sicher, dass er fest sitzt.

3. Einrichten des Trimmers:

- Wenn du einen Bohrer oder Akkuschrauber verwendest, schließe den Forster Power Adapter an den Trimmer an.
- Verbinde den Bohrer oder Schrauber mit dem Power Adapter und achte auf einen sicheren Sitz.

4. Hülsen trimmen:

- Setze die Hülse in die Spannzange ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Betätige den Bohrer oder Akkuschrauber, um mit dem Trimmen zu beginnen. Halte eine ruhige Hand und überwache den Vorgang genau.
- Entferne nach dem Trimmen die Hülse vorsichtig aus der Spannzange.

5. Nach dem Betrieb:

- Schalte alle Stromquellen aus und trenne sie, bevor du den Trimmer reinigst oder lagerst.
- Reinige den Trimmer und die Spannzangen, um Rückstände oder Ablagerungen von der Nutzung zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Materialien, wann immer es möglich ist, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Folge den lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Forster Hülsentrimmer Spannzangen konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Kundenserviceressourcen für Unterstützung.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Forster Hülsentrimmer Spannzangen gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit und viel Spaß beim Wiederladen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de