

Original-Spannzangen für Hülsentrimmer - COLLET #3 für Original- und Power Case Trimmer

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Spannzangen für Hülsentrimmer](#)

Der Forster Case Trimmer ist eines der vielseitigsten Wiederladewerkzeuge, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Er verwendet einen äußerst präzisen Brown und Sharpe Typ Collet, um die Hülse zu halten. Piloten werden verwendet, um den Hüsenhals während des Hülsentrimms zu stützen. Ein Collet und ein Pilot sind erforderlich, um diesen Trimmer zu betreiben, und werden separat verkauft. Der Trimmer kann für das Trimmen der Hüsenlänge, das Hohlpitzen, das Drehen des Hüsenhalses, das Innenbearbeiten des Hüsenhalses, das Entgraten des Hüsenmundes und das Innenbearbeiten der Zündlochbohrung (entfernt militärische Crimps) verwendet werden. Der Trimmer kann mit einem Bohrer oder einem Akkuschrauber betrieben werden, indem der Forster Power Adapter (#FPA1000) hinzugefügt wird.



Eigenschaften

- Name: [COLLET #3 für Original- und Power Case Trimmer](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749001327
- Herst.-Nr.: CT2003
- Patrone: 30 Carbine, 30-40 Krag
- Versandgewicht: 0.032kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 757253003899

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für FORSTER CASE TRIMMER COLLETS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für FORSTER CASE TRIMMER COLLETS

Einleitung

Danke, dass du dich für die FORSTER CASE TRIMMER COLLETS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Hülsentrimmers zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe den Trimmer und seine Komponenten vor der Verwendung auf Schäden.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Gebrauch des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für einen freien Arbeitsplatz, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle Anweisungen in dieser Anleitung, um das Verletzungsrisiko zu verringern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefährliche Materialien:** Gehe sorgfältig mit allen Wiederladekomponenten um. Einige Materialien können gefährlich sein, wenn sie verschluckt oder unsachgemäß behandelt werden.
- **Bewegliche Teile:** Sei vorsichtig mit beweglichen Teilen während des Betriebs. Halte Hände und Kleidung vom Arbeitsbereich des Trimmers fern.
- **Elektrowerkzeuge:** Wenn du einen Bohrer oder einen Schraubendreher verwendest, stelle sicher, dass du mit dessen Betrieb und Sicherheitsfunktionen vertraut bist, bevor du ihn benutzt.
- **Richtige Unterstützung:** Verwende immer die passende Collet und den Pilot für die spezifische Hülse, die du bearbeitest, um Stabilität und Genauigkeit zu gewährleisten.
- **Entgraten und Reiben:** Sei vorsichtig bei Entgrate und Reibevorgängen. Scharfe Kanten können Schnittverletzungen verursachen.
- **Elektrische Sicherheit:** Stelle sicher, dass die elektrischen Kabel in gutem Zustand sind, wenn du Elektrowerkzeuge verwendest, und vermeide die Nutzung in feuchten Bedingungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Komponenten, einschließlich des Hülsentrimmers, der Collet und des Piloten.
- Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Bohrer oder Schraubendreher hast, falls du den Forster Power Adapter (#FPA1000) verwenden möchtest.

2. Installation:

- Befestige die passende Collet am Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den Pilot in den Trimmer ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Wenn du ein Elektrowerkzeug verwendest, schließe den Forster Power Adapter an den Trimmer an.

3. Verwendung:

- Lege die Hülse in die Collet und sichere sie fest.

- Stelle den Trimmer auf die gewünschte Hülsenlänge ein und achte darauf, dass der Pilot den Hüsenhals stützt.
- Beginne mit dem Trimmen, indem du das Elektrowerkzeug aktivierst oder den Trimmer manuell drehst.
- Entferne die Hülse nach dem Trimmen und überprüfe sie auf Grade oder scharfe Kanten.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Trimmer und die Komponenten nach jedem Gebrauch, um die Leistung aufrechtzuerhalten.
- Bewahre den Trimmer und seine Komponenten an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
- Entsorge den Trimmer oder seine Komponenten nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der FORSTER CASE TRIMMER COLLETS, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten, die in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen FORSTER CASE TRIMMER COLLETS gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de