

Capuchons d'objectifs basculants - Cache-objectif #4 1,095" (27,8 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-oeil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache-objectif #4 1,095" \(27,8 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001422
- N° fabr.: 30040
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.095" (27.8MM)
- Taille: 1.095
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525300403

Table des matières

- Page d'accueil
- INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS OBJECTIFS FLIOPEN
- À propos de nous

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS OBJECTIFS FLIPOOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon d'objectif Butler Creek #4. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette contre les intempéries, la poussière et l'humidité lors de situations tactiques et de chasse. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés des capuchons.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser les capuchons en suivant les instructions fournies.
- Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits en consultant les annonces officielles.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que la plateforme respecte les exigences de sécurité.
- Attention Particulière aux Consommateurs** : Ces capuchons ne sont pas des jouets et ne doivent pas être utilisés par des enfants sans supervision d'un adulte.
- Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer à votre autorité locale de sécurité des consommateurs de l'UE.
- Alertes Rapides** : Soyez conscient des mises à jour sur les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez l'Exposition à des Conditions Extrêmes** : Bien que les capuchons soient étanches, évitez de les exposer à des températures ou conditions extrêmes pendant de longues périodes.
- Vérifiez les Dommages** : Inspectez régulièrement les capuchons pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Manipulation Appropriée** : Utilisez une pression du doigt pour ouvrir le capuchon. Évitez d'utiliser une force excessive qui pourrait endommager le mécanisme.
- Tenir Éloigné des Enfants** : Assurezvous que les enfants ne jouent pas avec les capuchons, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- Mesurez Votre Lunette** : Avant l'installation, mesurez le diamètre de l'objectif de votre lunette pour assurer la compatibilité avec le capuchon.
- Alinez le Capuchon** : Positionnez le capuchon sur l'objectif, en vous assurant qu'il s'adapte bien.
- Fixez le Capuchon** : Appuyez doucement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Ouverture du Capuchon** : Pour ouvrir le capuchon, appliquez une légère pression du doigt sur la zone désignée pour le faire basculer. Il doit s'ouvrir facilement.
- Fermeture du Capuchon** : Lorsque vous ne l'utilisez pas, assurezvous que le capuchon est fermé pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.
- Capuchons Oculaires et Objectifs Séparés** : Notez que les capuchons oculaires sont vendus séparément. Assurezvous d'avoir les capuchons appropriés pour votre lunette.

Instructions d'Élimination

- Éliminez de Manière Responsable** : Lorsque les capuchons atteignent la fin de leur vie, éliminezles conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Recyclage** : Si possible, recyclez les matériaux du produit pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du capuchon d'objectif Butler Creek #4, veuillez vous adresser à votre autorité locale de sécurité des consommateurs ou au détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation appropriée de vos capuchons d'objectif Butler Creek. Profitez de vos expériences tactiques et de chasse en toute tranquillité d'esprit !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr