

# **Capuchons d'objectifs basculants - Cache-objectif #5 35,2 mm (1,387")**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

## **Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles**

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Cache-objectif #5 35,2 mm \(1,387"\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001423
- N° fabr.: 30050
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.387" (35.2MM)
- Taille: 1.387
- Poids du colis: 0.032kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 119mm
- UPC: 051525300502

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN

## Introduction

Merci d'avoir choisi les CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que les capuchons d'objectif sont solidement fixés à votre lunette lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Inspectez régulièrement les capuchons d'objectif pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez les capuchons d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion ou de mauvaise utilisation.
- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif à d'autres fins que la protection des lentilles de votre lunette.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez les capuchons d'objectif. Assurezvous que vos doigts sont éloignés du mécanisme pour éviter de vous pincer.
- Évitez d'exposer les capuchons d'objectif à des températures extrêmes, ce qui pourrait affecter leur fonctionnalité.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les capuchons d'objectif. Cela pourrait compromettre leur sécurité et leur efficacité.
- Si les capuchons d'objectif deviennent sales, nettoyezles délicatement avec un chiffon doux et non pelucheux. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs.
- Utilisez les capuchons d'objectif conformément aux spécifications du fabricant pour garantir des performances optimales.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Mesurer Votre Lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille correcte du capuchon.
- Consultez le tableau fourni pour obtenir des conseils sur le choix du capuchon approprié.

### 2. Installation des Capuchons d'Objectif :

- Alinez le capuchon d'objectif avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le capuchon d'objectif en place jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
- Assurezvous que le capuchon est bien ajusté et ne bloque pas la vue.

### 3. Utilisation des Capuchons d'Objectif :

- Pour ouvrir le capuchon d'objectif, appliquez une pression douce avec le doigt sur la zone désignée.
- Le capuchon se relèvera et se mettra hors du chemin, permettant une visualisation facile.
- Après utilisation, fermez le capuchon d'objectif en toute sécurité pour protéger la lentille de la poussière et de l'humidité.

#### **4. Stockage :**

- Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez les capuchons d'objectif dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

## **Instructions de Disposition**

- Disposez des capuchons d'objectif conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne jetez pas les capuchons d'objectif dans les déchets ménagers ordinaires s'ils contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez les options de recyclage si elles sont disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour obtenir des informations de contact. Il est important de contacter un représentant autorisé pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de l'utilisation de vos CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN de manière responsable et sécurisée !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)