

Aufklappbare Objektivschutzkappen - Objektivschutzkappe #11 1,54" (39,1 mm)

[Optik und Montagen](#) > [Zubehör für Optik](#) > [Objektivdeckel für Zielfernrohre](#)

Hält schädlichen Schmutz davon ab, Linsen zu zerkratzen oder zu beschädigen

Wetterfeste, staubdichte und feuchtigkeitsbeständige Objektivabdeckungen schützen die Linsen deines Zielfernrohrs vor Beschädigungen während taktischer Einsätze und beim Jagen. Die Abdeckung lässt sich mit leichtem Fingerdruck öffnen und klappt zur Seite. Augen- und Objektivabdeckungen werden separat verkauft. Um die richtige Abdeckung für dein Zielfernrohr zu bestimmen, messe den Durchmesser deines Okulars oder Objektivs und nutze die Tabelle.



Eigenschaften

- Name: [Objektivschutzkappe #11 1,54" \(39,1 mm\)](#)
- Hersteller: [BUTLER CREEK](#)
- Artikel-Nr.: 749001435
- Herst.-Nr.: 30110
- End Fit: Objective
- Farbe: Black
- Größe: 1.54
- Model Number: 1.54" (39.1MM)
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 69mm
- Versandlänge: 119mm
- UPC: 051525301103

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für BUTLER CREEK FLIOPEN Objektivabdeckungen
- Über uns

Sicherheitshinweise für BUTLER CREEK FLIOPEN Objektivabdeckungen

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BUTLER CREEK FLIOPEN Objektivabdeckungen. Diese Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie Ihre Zielfernrohrlinsen vor Beschädigungen schützen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Objektivabdeckungen nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein Verschlucken oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Objektivabdeckungen nur bei trockenen Bedingungen, um die Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Abdeckungen mit scharfen Gegenständen zu beschädigen.
- Öffnen Sie die Abdeckungen vorsichtig. Drücken Sie leicht mit dem Finger, um die Abdeckung zu öffnen, und klappen Sie sie zur Seite.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn Sie feststellen, dass sie nicht richtig schließen oder sich nicht sicher befestigen lassen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messen Sie den Durchmesser:** Bestimmen Sie den Durchmesser Ihres Okulars oder Objektivs, um die richtige Größe der Abdeckung auszuwählen.
2. **Installation:**
 - Setzen Sie die Abdeckung vorsichtig auf das Objektiv oder Okular.
 - Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest sitzt, um einen sicheren Schutz zu gewährleisten.
3. **Benutzung:**
 - Zum Öffnen der Abdeckung drücken Sie leicht mit dem Finger darauf.
 - Klappen Sie die Abdeckung zur Seite, um das Objektiv freizulegen.
 - Nach der Verwendung klappen Sie die Abdeckung wieder zurück, um das Objektiv zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Objektivabdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Abdeckung sicher entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitshinweise zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zur Sicherheit Ihres Produkts beantwortet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für die BUTLER CREEK FLIOPEN Objektivabdeckungen entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de