

Capuchons d'objectifs basculants - Cache-objectif #3 1,34" (34,0 mm)

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Capuchons Objectif](#)

Empêche les débris nuisibles de rayer ou d'endommager les lentilles

Des couvre-objectifs étanches, résistants à la poussière et à l'humidité protègent les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Le couvercle s'ouvre facilement sous la pression du doigt pour se relever et se mettre hors du chemin. Les couvre-œil et objectifs sont vendus séparément. Pour déterminer le bon couvercle de lunette, mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette et utilisez le tableau.



Caractéristiques

- Nom: [Cache-objectif #3 1,34" \(34,0 mm\)](#)
- Fabricant: [BUTLER CREEK](#)
- Référence: 749001471
- N° fabr.: 30035
- Couleur: Noir
- Extrémité ajustée: Objective
- Numéro de modèle: 1.34" (34.0MM)
- Taille: 1.340
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 41mm
- Largeur d'expédition: 71mm
- Longueur d'expédition: 122mm
- UPC: 051525300359

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIOPEN](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES CAPUCHONS D'OBJECTIF FLIPOPEN

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons d'objectif FLIPOPEN de Butler Creek. Ces capuchons sont conçus pour protéger les lentilles de votre lunette des dommages lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide de sécurité est destiné à garantir une utilisation sûre du produit conformément au Règlement général de l'UE sur la sécurité des produits (GPSR).

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont compatibles avec votre lunette en mesurant le diamètre de votre oculaire ou de l'objectif.
- Inspectez toujours les capuchons d'objectif pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Gardez les capuchons d'objectif hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'étouffement ou de blessure.
- Signalez toute condition ou incident dangereux lié au produit aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne forcez pas le couvercle à s'ouvrir ou à se fermer. Utilisez une pression douce avec le doigt comme prévu.
- Évitez d'exposer les capuchons d'objectif à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs, car cela pourrait causer des dommages.
- Assurezvous que les capuchons d'objectif sont bien fixés à la lunette avant utilisation pour éviter tout détachement accidentel.
- Ne pas utiliser les capuchons d'objectif d'une manière qui obstrue votre vue ou nuit à la fonctionnalité de la lunette.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Mesurer votre lunette :

- Mesurez le diamètre de l'oculaire ou de l'objectif de votre lunette pour déterminer la taille de capuchon appropriée.
- Consultez le tableau de tailles fourni pour sélectionner le capuchon d'objectif correct.

2. Installer les capuchons d'objectif :

- Alignez le capuchon d'objectif avec l'oculaire ou l'objectif de votre lunette.
- Appuyez fermement sur le capuchon jusqu'à ce qu'il s'ajuste correctement.

3. Utiliser les capuchons d'objectif :

- Pour ouvrir le capuchon, appliquez une pression douce avec le doigt pour le faire basculer.
- Assurezvous que le capuchon se soulève et ne gêne pas votre vue.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser la lunette, fermez le capuchon pour protéger la lentille.

4. Entretien régulier :

- Nettoyez régulièrement les capuchons d'objectif avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière et les débris.
- Inspectez périodiquement les capuchons pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez des capuchons d'objectif de manière responsable. Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.
- Ne jetez pas les capuchons d'objectif dans les déchets ménagers s'ils sont endommagés ou ne sont plus utilisables ; suivez plutôt les directives locales sur les déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos capuchons d'objectif FLIOPEN. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr