

Hülsenhalter - 30-40 Krag Hülsenhalter (verschossene Hülsen)

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsenhalter für Trimmer](#)

Der L.E. Wilson Rifle Case Holder hält die Hülse zum Trimmen, Primer-Pocket-Reaming, Neck-Reaming und Entgraten. Der L.E. Wilson Trimmer Case Holder bietet die ultimative Genauigkeit und Einheitlichkeit beim Trimmen deiner Hülsen. Das einzigartige Design des Case Holders unterstützt den Hülsenkörper, ähnlich wie ein Kammer eines Feuerwaffe. Die Case Holders sind präzise gefertigt für konsistente Ergebnisse und Wiederholbarkeit. Die FIRED Case Holders sind für Neck Sized Cases. Die NEUEN Case Holders funktionieren mit neuen, unbenutzten Messinghülsen oder Hülsen, die auf volle Länge dimensioniert wurden. Wenn kein Typ angegeben ist, passt der Holder sowohl für Fired, New, Neck oder Full Length sized Hülsen.



Eigenschaften

- Name: [30-40 Krag Hülsenhalter \(verschossene Hülsen\)](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749001623
- Herst.-Nr.: CH-3040
- Case Type: Fired
- Patrone: 30-40 Krag
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 30mm
- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 51mm
- UPC: 815145020536

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 3040 Krag FIRED Case Holder
- Über uns

Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 3040 Krag FIRED Case Holder

Einleitung

Danke, dass du dich für den L.E. Wilson Rifle Case Holder für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Genauigkeit und Einheitlichkeit deines Hülsentrimmprozesses zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Case Holder vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt in einem gut beleuchteten und organisierten Arbeitsbereich.
- Verwende den Case Holder nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Produktfehler dem Einzelhändler oder Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende den Case Holder nur mit dem empfohlenen Patronentyp: 3040 Krag.
- Stelle sicher, dass die verwendeten Hülsen entweder Fired Cases für die FIRED Case Holders oder neue, unbenutzte Messinghülsen für die NEW Case Holders sind.
- Vermeide die Verwendung von Hülsen, die beschädigt oder übermäßig abgenutzt sind.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du den Trimmer verwendest, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe beim Umgang mit Messinghülsen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Aufbau:

- Stelle den Trimmer sicher auf eine stabile Arbeitsfläche.
- Stelle sicher, dass der Case Holder sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Einsetzen der Hülse:

- Für FIRED Case Holders: Setze die fired case in den Holder ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Für NEW Case Holders: Setze die neue oder unbenutzte Hülse in den Holder ein und stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Wenn du unsicher bist, überprüfe die Kompatibilität mit dem Patronentyp.

3. Trimmprozess:

- Befolge die spezifischen Anweisungen, die mit deinem Trimmer geliefert werden, um die Schnittlänge einzustellen.
- Aktiviere den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass deine Hände und dein Körper vom Schneidebereich fern sind.
- Überwache den Trimmprozess genau, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne nach dem Trimmen vorsichtig die Hülse aus dem Holder.
- Reinige den Case Holder und den Trimmer, um eventuell entstandene Messingspäne oder Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre den Case Holder an einem sicheren und trockenen Ort auf, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Case Holder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Recycle Messinghülsen gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe bei den örtlichen Behörden die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktdaten für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktsupport wende dich bitte an die Kontaktdaten, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller zur Verfügung gestellt wurden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des L.E. Wilson 3040 Krag FIRED Case Holders gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deine Wiederladepraktiken priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de