

REPLACEMENT NECK TURNER CUTTERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

40° REPLACEMENT NECK TURNING CUTTER

Manufactured from high speed tool steel, these cutters replace the cutters that came with your Sinclair Neck Turning Tool, in the very rare case that you wear one out. 30° cutter is a direct replacement to the cutter provided with your Sinclair Neck Turning Tool and a 40° cutter is also available for turning necks on Improved cartridges. Fits all Sinclair Neck Turning Tools.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL 40° REPLACEMENT NECK TURNING CUTTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002083
- Mfr. No.: NT3140
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für ErsatzNackenDrehwerkzeuge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Replacement Neck Turner Cutters](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cortadores de Reemplazo de Torneado de Cuellos](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les cutters de remplacement pour le tournage de col](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cutter di Ricambio per Tornitura del Collo](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zastępczych Noży do Szlifowania Szyjki](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet REPLACEMENT NECK TURNER CUTTERS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ersättningsskärare till Nackbearbetning](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro náhradní nože na otáčení krčků](#)

Sicherheitsanleitung für ErsatzNackenDrehwerkzeuge

Einleitung

Danke, dass du die ErsatzNackenDrehwerkzeuge von Sinclair International gekauft hast. Diese Schneidwerkzeuge aus HochgeschwindigkeitsWerkzeugstahl sind dafür konzipiert, abgenutzte Werkzeuge deines Sinclair Neck Turning Tools zu ersetzen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies die Bedienungsanleitung immer gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie angegeben.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Wenn du Mängel feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Support.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass du geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe trägst, während du die Cutter verwendest.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich im Werkzeug verfangen könnten.
- Sichere das Werkstück immer fest, bevor du den Cutter verwendest, um Bewegungen zu verhindern.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsstufen für dein NackenDrehwerkzeug.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Cutter fern.
- Versuche niemals, die Cutter selbst zu modifizieren oder zu reparieren; kontaktiere einen Fachmann für Unterstützung.
- Sorge für eine angemessene Belüftung in deinem Arbeitsbereich, um das Einatmen von Staub oder Ablagerungen während der Nutzung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Cutters:

- Trenne das Sinclair Neck Turning Tool von der Stromquelle.
- Entferne den alten Cutter, indem du die Halteschraube oder den Mechanismus löst.
- Installiere den neuen Cutter vorsichtig, indem du ihn mit dem Halter des Werkzeugs ausrichtest.
- Sichere den Cutter, indem du die Halteschraube oder den Mechanismus festziehst, bis er sicher sitzt.

2. Verwendung des Cutters:

- Schließe das Werkzeug wieder an die Stromquelle an.
- Stelle die Werkzeugparameter gemäß den Spezifikationen für den NackenDrehprozess ein.
- Positioniere das Werkstück sicher im Halter des Werkzeugs.
- Schalte das Werkzeug ein und lasse es die geeignete Geschwindigkeit erreichen.
- Führe das Werkstück vorsichtig in den Cutter ein und achte darauf, dass deine Hände vom Schneidebereich fernbleiben.
- Überwache den Betrieb genau und stoppe das Werkzeug sofort, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Cutter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über den Entsorgungsprozess unsicher bist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Unterstützung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen, die dir von deinem Händler oder Hersteller bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Nutze deine ErsatzNackenDrehwerkzeuge sicher und effektiv.

Safety Instruction Guide for Replacement Neck Turner Cutters

Introduction

Thank you for purchasing the Replacement Neck Turner Cutters by Sinclair International. These highspeed tool steel cutters are designed to replace wornout cutters from your Sinclair Neck Turning Tool. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before using the product.
- Use the product only for its intended purpose as specified.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before each use.
- If you notice any defects, discontinue use immediately and contact support.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves while using the cutters.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the tool.
- Always secure the workpiece firmly before using the cutter to prevent movement.
- Do not exceed the recommended speed settings for your neck turning tool.
- Keep hands and other body parts away from the cutter while in operation.
- Never attempt to modify or repair the cutters yourself; contact a professional for assistance.
- Ensure proper ventilation in your workspace to avoid inhaling any dust or debris generated during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Cutter:

- Disconnect the Sinclair Neck Turning Tool from any power source.
- Remove the old cutter by loosening the retaining screw or mechanism.
- Carefully install the new cutter by aligning it with the tool's holder.
- Secure the cutter in place by tightening the retaining screw or mechanism until it is firmly held.

2. Using the Cutter:

- Reconnect the tool to the power source.
- Adjust the tool settings according to the specifications for the neck turning process.
- Position the workpiece securely in the tool's holder.
- Turn on the tool and allow it to reach the appropriate speed.
- Carefully guide the workpiece into the cutter, ensuring that your hands are clear of the cutting area.
- Monitor the operation closely and stop the tool immediately if any unusual noise or vibration occurs.

Disposal Instructions

- Dispose of any wornout or damaged cutters in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- If you are unsure about the disposal process, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or support, please refer to the relevant contact points provided by your retailer or the manufacturer. Always ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority. Enjoy using your Replacement Neck Turner Cutters safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cortadores de Reemplazo de Torneado de Cuellos

Introducción

Gracias por adquirir los Cortadores de Reemplazo de Torneado de Cuellos de Sinclair International. Estos cortadores de acero de herramienta de alta velocidad están diseñados para reemplazar a los cortadores desgastados de tu herramienta de torneado de cuellos Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del usuario antes de usar el producto.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto, tal como se especifica.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de cada uso.
- Si notas algún defecto, suspende su uso de inmediato y contacta al soporte.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de usar el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas los cortadores.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la herramienta.
- Siempre asegúrate de que la pieza de trabajo esté firmemente sujeta antes de usar el cortador para evitar movimientos.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para tu herramienta de torneado de cuellos.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del cortador mientras esté en operación.
- Nunca intentes modificar o reparar los cortadores tú mismo; contacta a un profesional para obtener ayuda.
- Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en tu espacio de trabajo para evitar inhalar polvo o escombros generados durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cortador:

- Desconecta la herramienta de torneado de cuellos Sinclair de cualquier fuente de alimentación.
- Retira el cortador viejo aflojando el tornillo o mecanismo de retención.
- Instala cuidadosamente el nuevo cortador alineándolo con el soporte de la herramienta.
- Asegura el cortador en su lugar apretando el tornillo o mecanismo de retención hasta que esté firmemente sujeto.

2. Uso del Cortador:

- Reconecta la herramienta a la fuente de alimentación.
- Ajusta la configuración de la herramienta de acuerdo con las especificaciones para el proceso de torneado de cuellos.
- Coloca la pieza de trabajo de manera segura en el soporte de la herramienta.
- Enciende la herramienta y permite que alcance la velocidad adecuada.
- Guía cuidadosamente la pieza de trabajo hacia el cortador, asegurándote de que tus manos estén alejadas del área de corte.
- Monitorea la operación de cerca y detén la herramienta de inmediato si ocurre algún ruido o vibración inusual.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cortador desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Si no estás seguro sobre el proceso de desecho, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte, consulta los puntos de contacto relevantes proporcionados por tu minorista o el fabricante. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad. Disfruta usando tus Cortadores de Reemplazo de Torneado de Cuellos de manera segura y efectiva.

Guide de sécurité pour les cutters de remplacement pour le tournage de col

Introduction

Merci d'avoir acheté les cutters de remplacement pour le tournage de col de Sinclair International. Ces cutters en acier à outils à haute vitesse sont conçus pour remplacer les cutters usés de votre outil de tournage de col Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes directrices de sécurité générales

- Toujours lire et comprendre le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez le produit pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous de porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des cutters.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans l'outil.
- Fixez toujours fermement la pièce à travailler avant d'utiliser le cutter pour éviter tout mouvement.
- Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés pour votre outil de tournage de col.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées du cutter pendant son fonctionnement.
- Ne tentez jamais de modifier ou de réparer les cutters vous-même ; contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Assurez une ventilation adéquate dans votre espace de travail pour éviter d'inhaler toute poussière ou débris générés lors de l'utilisation.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du cutter :

- Déconnectez l'outil de tournage de col Sinclair de toute source d'alimentation.
- Retirez l'ancien cutter en desserrant la vis de maintien ou le mécanisme.
- Installez soigneusement le nouveau cutter en l'alignant avec le support de l'outil.
- Sécurisez le cutter en place en serrant la vis de maintien ou le mécanisme jusqu'à ce qu'il soit fermement maintenu.

2. Utilisation du cutter :

- Reconnectez l'outil à la source d'alimentation.
- Ajustez les réglages de l'outil selon les spécifications pour le processus de tournage de col.
- Positionnez la pièce à travailler de manière sécurisée dans le support de l'outil.
- Allumez l'outil et laissez-le atteindre la vitesse appropriée.
- Guidez soigneusement la pièce à travailler dans le cutter, en veillant à ce que vos mains soient éloignées de la zone de coupe.
- Surveillez l'opération de près et arrêtez immédiatement l'outil si un bruit ou une vibration inhabituels se produisent.

Instructions d'élimination

- Disposez de tout cutter usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Si vous n'êtes pas sûr du processus d'élimination, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support, veuillez vous référer aux points de contact pertinents fournis par votre détaillant ou le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces lignes directrices de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Profitez de l'utilisation de vos cutters de remplacement pour le tournage de col en toute sécurité et efficacité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Cutter di Ricambio per Tornitura del Collo

Introduzione

Grazie per aver acquistato i Cutter di Ricambio per Tornitura del Collo di Sinclair International. Questi cutter in acciaio ad alta velocità sono progettati per sostituire i cutter usurati dal tuo Sinclair Neck Turning Tool. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.
- Riporta qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.
- Rimani informato sui richiami di prodotto e sugli aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso dei cutter.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nello strumento.
- Fissa sempre il pezzo di lavoro saldamente prima di utilizzare il cutter per prevenire movimenti.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il tuo neck turning tool.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dal cutter mentre è in funzione.
- Non tentare mai di modificare o riparare i cutter da solo; contatta un professionista per assistenza.
- Assicurati che ci sia una ventilazione adeguata nel tuo spazio di lavoro per evitare di inalare polvere o detriti generati durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Cutter:

- Disconnetti il Sinclair Neck Turning Tool da qualsiasi fonte di alimentazione.
- Rimuovi il cutter usato allentando la vite o il meccanismo di ritenzione.
- Installa con attenzione il nuovo cutter allineandolo con il supporto dello strumento.
- Fissa il cutter in posizione stringendo la vite o il meccanismo di ritenzione fino a che non è saldamente tenuto.

2. Utilizzo del Cutter:

- Ricollega lo strumento alla fonte di alimentazione.
- Regola le impostazioni dello strumento secondo le specifiche per il processo di tornitura del collo.
- Posiziona il pezzo di lavoro in modo sicuro nel supporto dello strumento.
- Accendi lo strumento e lascialo raggiungere la velocità appropriata.
- Guida con attenzione il pezzo di lavoro verso il cutter, assicurandoti che le tue mani siano lontane dall'area di taglio.
- Monitora l'operazione da vicino e ferma immediatamente lo strumento se si verifica un rumore o una vibrazione insolita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali cutter usurati o danneggiati in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Se non sei sicuro del processo di smaltimento, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto pertinenti forniti dal tuo rivenditore o dal produttore. Assicurati sempre di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità. Goditi l'uso dei tuoi Cutter di Ricambio per Tornitura del Collo in modo sicuro ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zastępczych Noży do Szlifowania Szyjki

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zastępczych Noży do Szlifowania Szyjki od Sinclair International. Te noże wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej są zaprojektowane, aby zastąpić zużyte noże w Twoim narzędziu do szlifowania szyjki Sinclair. Niniejsza instrukcja dostarcza istotnych wskazówek i zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem produktu.
- Używaj produktu tylko do jego zamierzonego celu, jak określono.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z pomocą techniczną.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, żenosisz odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas używania noży.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaczepić o narzędzie.
- Zawsze mocno zabezpiecz obrabiany przedmiot przed użyciem noża, aby zapobiec jego ruchom.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla swojego narzędzia do szlifowania szyjki.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od noża podczas pracy.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani naprawiać noży samodzielnie; skontaktuj się z profesjonalistą w celu uzyskania pomocy.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w swoim miejscu pracy, aby uniknąć wdychania pyłu lub odpadów generowanych podczas użycia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Noża:

- Odłącz narzędzie do szlifowania szyjki Sinclair od źródła zasilania.
- Usuń stary nóż, luzując śrubę mocującą lub mechanizm.
- Ostrożnie zainstaluj nowy nóż, dopasowując go do uchwytu narzędzia.
- Zabezpiecz nóż na miejscu, dokręcając śrubę mocującą lub mechanizm, aż będzie mocno trzymany.

2. Używanie Noża:

- Podłącz narzędzie do źródła zasilania.
- Dostosuj ustawienia narzędzia zgodnie ze specyfikacjami dla procesu szlifowania szyjki.
- Stabilnie umieść obrabiany przedmiot w uchwycie narzędzia.
- Włącz narzędzie i pozwól mu osiągnąć odpowiednią prędkość.
- Ostrożnie wprowadź obrabiany przedmiot do noża, upewniając się, że Twoje ręce są z dala od obszaru cięcia.
- Uważnie obserwuj działanie narzędzia i natychmiast zatrzymaj je, jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone noże zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia, prosimy o odniesienie się do odpowiednich punktów kontaktowych podanych przez Twojego sprzedawcę lub producenta. Zawsze upewnij się, że masz szczegóły produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym zasadom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Ciesz się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem Zastępczych Noży do Szlifowania Szyjki.

Turvallisuusohjeet REPLACEMENT NECK TURNER CUTTERS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että ostit Sinclair Internationalin Replacement Neck Turner Cutters tuotteet. Nämä korkealuokkaisesta työkaluteräksistä valmistetut leikkuuterät on suunniteltu korvaamaan kuluneet terät Sinclair Neck Turning Tool työkalusta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä käyttäjän käsikirja ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä tukeen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi leikkuuterää.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat tarttua työkaluun.
- Varmista, että työpala on kunnolla kiinnitetty ennen leikkuuterän käyttöä liikkuvuuden estämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia neck turning tool työkalullesi.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa leikkuualueelta työkalun ollessa käytössä.
- Älä yritä muokata tai korjata leikkuuterää itse; ota yhteyttä ammattilaiseen avun saamiseksi.
- Varmista riittävä ilmanvaihto työtilassasi, jotta vältät pölyn tai roskien hengittämisen käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Leikkuuterän asennus:

- Irrota Sinclair Neck Turning Tool mistä tahansa virtälähteestä.
- Poista vanha leikkuuterä löysäämällä kiinnitysruuvi tai mekanismi.
- Asenna uusi leikkuuterä varovasti kohdistamalla se työkalun pidikkeeseen.
- Varmista leikkuuterä paikalleen kiristämällä kiinnitysruuvi tai mekanismi, kunnes se on tukevasti kiinni.

2. Leikkuuterän käyttö:

- Kytke työkalu takaisin virtälähteeseen.
- Säädä työkalun asetukset neck turning prosessin spesifikaatioiden mukaisiksi.
- Aseta työpala tukevasti työkalun pidikkeeseen.
- Käynnistä työkalu ja anna sen saavuttaa oikea nopeus.
- Ohjaa työpala varovasti leikkuuterän läpi varmistaen, että kätesi ovat poissa leikkuualueelta.
- Seuraa toimintaa tarkasti ja pysäytä työkalu heti, jos ilmenee epätavallista ääntä tai tärinää.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät paikallisten metallijätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleiseen kotitalousjätteeseen.
- Jos et ole varma hävitysprosessista, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tukeen liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai valmistajan tarjoamiin asianmukaisiin yhteystietoihin. Varmista aina, että sinulla on tuotedetaljit valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen. Nauti Replacement Neck Turner Cutters tuotteiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för Ersättningsskärare till Nackbearbetning

Introduktion

Tack för att du har köpt ersättningsskärarna till nackbearbetning från Sinclair International. Dessa skärare i höghastighetsverktøysstål är utformade för att ersätta slitna skärare från din Sinclair Neck Turning Tool. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid och förstå användarmanualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte som anges.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage före varje användning.
- Om du upptäcker några defekter, avbryt omedelbart användningen och kontakta support.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon och handskar när du använder skärarna.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i verktyget.
- Säkerställ att arbetsstycket är ordentligt fastsatt innan du använder skäraren för att förhindra rörelse.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för din nackbearbetningsverktyg.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skäraren medan den är i drift.
- Försök aldrig att modifiera eller reparera skärarna själv; kontakta en professionell för hjälp.
- Se till att det finns god ventilation i ditt arbetsutrymme för att undvika inandning av damm eller skräp som genereras under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skäraren:

- Koppla ifrån Sinclair Neck Turning Tool från eventuella strömkällor.
- Ta bort den gamla skäraren genom att lossa hållskruven eller mekanismen.
- Installera försiktigt den nya skäraren genom att justera den med verktygets hållare.
- Säkra skäraren på plats genom att dra åt hållskruven eller mekanismen tills den är ordentligt fast.

2. Använda skäraren:

- Anslut verktyget till strömkällan igen.
- Justera verktygets inställningar enligt specifikationerna för nackbearbetningsprocessen.
- Placera arbetsstycket ordentligt i verktygets hållare.
- Slå på verktyget och låt det nå den lämpliga hastigheten.
- Försiktigt väg arbetsstycket in i skäraren, och se till att dina händer är borta från skärområdet.
- Övervaka driften noggrant och stäng av verktyget omedelbart om några ovanliga ljud eller vibrationer uppstår.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella slitna eller skadade skärare i enlighet med lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i allmänt hushållsavfall.
- Om du är osäker på kassationsprocessen, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller support, vänligen hänvisa till de relevanta kontaktpunkterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkaren. Se alltid till att du har produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet. Njut av att använda dina ersättningsskärare för nackbearbetning på ett säkert och effektivt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro náhradní nože na otáčení krčků

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní nože na otáčení krčků od společnosti Sinclair International. Tyto nože vyrobené z rychlořezné nástrojové oceli jsou navrženy tak, aby nahradily opotřebované nože vašeho Sinclair Neck Turning Tool. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a porozumějte uživatelské příručce před použitím produktu.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu, jak je uvedeno.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli vady, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte podporu.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktů a bezpečnostní aktualizace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že při používání nožů nosíte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v nástroji.
- Vždy pevně zajistěte obrobek před použitím nože, abyste zabránili jeho pohybu.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro váš neck turning tool.
- Držte ruce a jiné části těla mimo oblast řezání během provozu.
- Nikdy se nepokoušejte nože upravovat nebo opravovat sami; kontaktujte odborníka pro pomoc.
- Zajistěte dostatečné větrání ve vašem pracovním prostoru, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo zbytků vzniklých během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace nože:

- Odpojte Sinclair Neck Turning Tool od jakéhokoli zdroje napájení.
- Odstraňte starý nůž uvolněním zajišťovacího šroubu nebo mechanismu.
- Opatrně nainstalujte nový nůž tak, že jej zarovnáte s držákem nástroje.
- Zajistěte nůž na místě utažením zajišťovacího šroubu nebo mechanismu, dokud nebude pevně držet.

2. Používání nože:

- Znovu připojte nástroj k zdroji napájení.
- Upravte nastavení nástroje podle specifikací pro proces otáčení krčků.
- Umístěte obrobek bezpečně do držáku nástroje.
- Zapněte nástroj a nechte ho dosáhnout požadované rychlosti.
- Opatrně nasměrujte obrobek do nože, přičemž se ujistěte, že vaše ruce jsou mimo oblast řezání.
- Pečlivě sledujte provoz a okamžitě zastavte nástroj, pokud dojde k jakémukoli neobvyklému hluku nebo vibracím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené nože v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti procesem likvidace, kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory se prosím obraťte na příslušné kontaktní body poskytované vaším prodejcem nebo výrobcem. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užijte si bezpečné a efektivní používání vašich náhradních nožů na otáčení krčků.