

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002398
- Mfr. No.: B-286
- Diameter (in): .286
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .286](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286](#)
- [Italiano: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und sorgt für optimales Halskalibrieren deiner Patronen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und potenzielle Gefahren während des Betriebs zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Halskalibrierhülse stets mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu verhindern.
- Trage Schutzbrille, wenn du Nachladegeräte bedienst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Hülse regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, benutze die Hülse nicht und kontaktiere einen qualifizierten Techniker.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte beim Messen des Außendurchmessers des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone darauf, dass das Messwerkzeug genau ist, um falsches Kalibrieren zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen der Hülse aus dem Die.
- Versuche nicht, die Hülse auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies ihre Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Wenn du dir über den Kalibrierungsprozess unsicher bist, konsultiere die Anweisungen des Herstellers oder suche Hilfe bei einem erfahrenen Nachlader.
- Sei vorsichtig mit hart gewordenem Messing, da es zusätzliche Sorgfalt beim Kalibrieren erfordern kann, um Schäden an der Hülse oder der Patrone zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich deines Dies, der Hülse und Messwerkzeuge.
- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sicher montiert und stabil ist.

2. Installation:

- Setze die NECK SIZING BUSHING in das L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die ein.
- Stelle sicher, dass die Hülse richtig und sicher im Die sitzt.

3. Messen:

- Messe den Außendurchmesser deines geladenen Hülsenhalses.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die geeignete Hülsen Größe zu bestimmen.

4. Kalibrieren:

- Lege die Patrone in die Nachladepresse und richte sie mit dem Die aus.
- Hebe den Kolben langsam an, um den Hals der Patrone zu kalibrieren.
- Wenn nötig, drehe die Hülse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Kalibrierung zu erreichen, insbesondere wenn das Messing hart geworden ist.

5. Nach der Verwendung:

- Entferne die Patrone vorsichtig und überprüfe sie auf die richtige Halsanspannung.
- Reinige die Hülse nach der Verwendung, um ihre Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Edelstahlmaterial zu recyceln, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservice. Es ist wichtig, über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Nachladeerlebnis mit der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und konsultiere Fachleute, wenn du Fragen oder Bedenken zur Verwendung dieses Produkts hast. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. This product is designed for precision reloading and ensures optimal neck sizing for your cartridges. It is important to follow safety guidelines to ensure safe use and to prevent any potential hazards during operation.

General Safety Guidelines

- Always handle the neck sizing bushing with care to avoid injury.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Use protective eyewear when operating any reloading equipment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, do not use the bushing and contact a qualified technician.

Specific Safety Precautions for Use

- When measuring the outside neck diameter of your loaded cartridge, ensure that the measurement tool is accurate to avoid incorrect sizing.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the bushing from the die.
- Do not attempt to modify the bushing in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you are unsure about the sizing process, consult the manufacturer's instructions or seek assistance from an experienced reloader.
- Be cautious of brass that has hardened, as it may require additional care during sizing to prevent damage to the bushing or the cartridge.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including your die, bushing, and measurement tools.
- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.

2. Installation:

- Insert the NECK SIZING BUSHING into the L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Ensure that the bushing is seated properly and securely in the die.

3. Measuring:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.

4. Sizing:

- Place the cartridge in the reloading press and align it with the die.
- Slowly raise the ram to size the neck of the cartridge.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing, especially if the brass has hardened.

5. PostUse:

- After sizing, carefully remove the cartridge and inspect it for proper neck tension.
- Clean the bushing after use to maintain its performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the stainless steel material if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to stay informed about product recalls and safety updates.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Always prioritize safety and consult professionals if you have any questions or concerns regarding the use of this product. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .286

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .286. Este producto está diseñado para la recarga de precisión y asegura un tamaño óptimo del cuello para tus cartuchos. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y prevenir cualquier posible peligro durante la operación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el buje de cuello con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.
- Usa gafas de protección al operar cualquier equipo de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto o irregularidad, no uses el buje y contacta a un técnico calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Cuando midas el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado, asegúrate de que la herramienta de medición sea precisa para evitar un tamaño incorrecto.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el buje del die.
- No intentes modificar el buje de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Si no estás seguro sobre el proceso de tamaño, consulta las instrucciones del fabricante o busca ayuda de un recargador experimentado.
- Ten cuidado con el latón que se ha endurecido, ya que puede requerir atención adicional durante el tamaño para evitar daños al buje o al cartucho.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo tu die, buje y herramientas de medición.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.

2. Instalación:

- Inserta el BUJE DE CUELLO en el L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Asegúrate de que el buje esté correctamente asentado y seguro en el die.

3. Medición:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medición para determinar el tamaño apropiado del buje.

4. Tamaño:

- Coloca el cartucho en la prensa de recarga y alinéalo con el die.
- Levanta lentamente el émbolo para dimensionar el cuello del cartucho.
- Si es necesario, gira el buje con las marcas hacia abajo para un tamaño más ajustado, especialmente si el latón se ha endurecido.

5. Postuso:

- Después de dimensionar, retira cuidadosamente el cartucho e inspecciónalo para verificar la tensión adecuada del cuello.
- Limpia el buje después de su uso para mantener su rendimiento y longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el material de acero inoxidable si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Es importante mantenerse informado sobre los retiros de productos y las actualizaciones de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE .286. Siempre prioriza la seguridad y consulta a profesionales si tienes alguna pregunta o inquietud sobre el uso de este producto. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de sécurité pour les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286

Introduction

Merci d'avoir choisi les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision et garantit un dimensionnement optimal du col de vos cartouches. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et éviter tout risque potentiel lors de l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours le bushing de col avec soin pour éviter les blessures.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé pour prévenir les accidents.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu utilises des équipements de rechargement.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le bushing pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des irrégularités, ne pas utiliser le bushing et contacte un technicien qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque tu mesures le diamètre extérieur du col de ta cartouche chargée, assure-toi que l'outil de mesure est précis pour éviter un dimensionnement incorrect.
- Évite d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du bushing du die.
- Ne tente pas de modifier le bushing de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Si tu n'es pas sûr du processus de dimensionnement, consulte les instructions du fabricant ou demande de l'aide à un reloader expérimenté.
- Fais attention au laiton qui a durci, car cela peut nécessiter des soins supplémentaires lors du dimensionnement pour éviter d'endommager le bushing ou la cartouche.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris ton die, bushing et outils de mesure.
- Assure-toi que ta presse de rechargement est solidement montée et stable.

2. Installation :

- Insère le BUSHING DE COL EN ACIER dans le L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Assure-toi que le bushing est bien en place et solidement fixé dans le die.

3. Mesure :

- Mesure le diamètre extérieur du col de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bushing appropriée.

4. Dimensionnement :

- Place la cartouche dans la presse de rechargement et aligne-la avec le die.
- Soulève lentement le vérin pour dimensionner le col de la cartouche.
- Si nécessaire, retourne le bushing avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré, surtout si le laiton a durci.

5. Après utilisation :

- Après le dimensionnement, retire soigneusement la cartouche et inspecte-la pour vérifier la tension correcte du col.
- Nettoie le bushing après utilisation pour maintenir ses performances et sa longévité.

Instructions de mise au rebut

- Dispose de tout bushing endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler le matériau en acier inoxydable si possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et directives, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les BUSHINGS DE COL EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Priorise toujours la sécurité et consulte des professionnels si tu as des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation de ce produit. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Questo prodotto è progettato per un ricarico di precisione e garantisce un'ottimale dimensione del collo per le tue cartucce. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e prevenire potenziali pericoli durante l'operazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il bushing per il collo con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Utilizzare occhiali protettivi durante l'operazione di qualsiasi attrezzatura per ricarica.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il bushing per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o irregolarità, non utilizzare il bushing e contattare un tecnico qualificato.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando si misura il diametro esterno del collo della cartuccia caricata, assicurarsi che lo strumento di misura sia accurato per evitare dimensionamenti errati.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del bushing dal die.
- Non tentare di modificare il bushing in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Se non si è certi del processo di dimensionamento, consultare le istruzioni del produttore o chiedere assistenza a un ricaricatore esperto.
- Prestare attenzione al rame che si è indurito, poiché potrebbe richiedere ulteriore cura durante il dimensionamento per prevenire danni al bushing o alla cartuccia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi il die, il bushing e gli strumenti di misura.
- Assicurarci che la pressa per ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.

2. Installazione:

- Inserire il NECK SIZING BUSHING nel L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Assicurarci che il bushing sia posizionato correttamente e in modo sicuro nel die.

3. Misurazione:

- Misurare il diametro esterno del collo della cartuccia caricata.
- Sottrarre .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione del bushing appropriata.

4. Dimensionamento:

- Posizionare la cartuccia nella pressa per ricarica e allinearla con il die.
- Sollevare lentamente il ram per dimensionare il collo della cartuccia.
- Se necessario, girare il bushing con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto, specialmente se il rame si è indurito.

5. Postuso:

- Dopo il dimensionamento, rimuovere con attenzione la cartuccia e ispezionarla per una corretta tensione del collo.
- Pulire il bushing dopo l'uso per mantenere le sue prestazioni e longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali bushing danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considerare il riciclo del materiale in acciaio inossidabile, se possibile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse del servizio clienti. È importante rimanere informati su eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Dai sempre priorità alla sicurezza e consulta professionisti se hai domande o preoccupazioni riguardo all'uso di questo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji i zapewnia optymalne formatowanie szyjki dla Twoich naboju. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zapobiec potencjalnym zagrożeniom podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj tuleję szyjową ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj ochronnych okularów przy obsłudze jakiegokolwiek sprzętu do ładowania amunicji.
- Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieregularności, nie używaj tulei i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanej amunicji upewnij się, że narzędzie pomiarowe jest dokładne, aby uniknąć błędnego wymiarowania.
- Unikaj używania nadmiernej siły przy wkładaniu lub wyjmowaniu tulei z die.
- Nie próbuj modyfikować tulei w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jej bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Jeśli nie jesteś pewien procesu wymiarowania, skonsultuj się z instrukcją producenta lub poproś o pomoc doświadczonego ładowacza amunicji.
- Bądź ostrożny wobec miedzi, która stwardniała, ponieważ może wymagać dodatkowej ostrożności podczas formatowania, aby zapobiec uszkodzeniu tulei lub naboju.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym die, tuleję i narzędzia pomiarowe.
- Upewnij się, że Twój prasa do ładowania jest stabilnie zamocowana.

2. Instalacja:

- Włóż NECK SIZING BUSHING do L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Upewnij się, że tuleja jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona w die.

3. Pomiar:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanego naboju.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.

4. Formatowanie:

- Umieść nabój w prasie do ładowania i wyrównaj go z die.
- Powoli podnieś ramę, aby uformatować szyjkę naboju.
- W razie potrzeby obróć tuleję, aby oznaczenia były skierowane w dół, dla ciasniejszego formatowania, zwłaszcza jeśli miedź stwardniała.

5. Po Użyciu:

- Po formatowaniu ostrożnie wyjmij nabój i sprawdź go pod kątem prawidłowego napięcia szyjki.
- Oczyszcz tuleję po użyciu, aby utrzymać jej wydajność i długowieczność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling materiału ze stali nierdzewnej, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, proszę odwołać się do zasobów internetowych producenta lub obsługi klienta. Ważne jest, aby być na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi przypomnień o produktach i aktualności bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania amunicji z NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące użytkowania tego produktu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataamiseen ja varmistaa optimaalisen kaulan koon patruunoillesi. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta voit varmistaa turvallisen käytön ja estää mahdolliset vaarat käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaulan bushingia aina varovaisesti loukkaantumisen välttämiseksi.
- Varmista, että työtilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä suojalaseja kaikissa uudelleenlatauslaitteiden käytöissä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista bushing säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, älä käytä bushingia ja ota yhteyttä pätevään teknikkoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Kun mittaat ladatun patruunan ulkokautta, varmista, että mittausväline on tarkka väärän koon välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa bushingin asettamisessa tai poistamisessa die:stä.
- Älä yritä muokata bushingia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Jos et ole varma koon säätämisestä, tutustu valmistajan ohjeisiin tai pyydä apua kokeneelta uudelleenlataajalta.
- Ole varovainen kovettuneen messingin kanssa, sillä se voi vaatia lisähuomiota koon säätämisessä bushingin tai patruunan vaurioitumisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien die, bushing ja mittausvälineet.
- Varmista, että uudelleenlatauspainosi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.

2. Asennus:

- Aseta NECK SIZING BUSHING L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die:hen.
- Varmista, että bushing on kunnolla ja tiukasti asennettu die:ssä.

3. Mittaaminen:

- Mittaa ladatun patruunan ulkokautta.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" saadaksesi oikean bushingin koon.

4. Kokoaminen:

- Aseta patruuna uudelleenlatauspainoon ja kohdistaa se die:hin.
- Nosta ramia hitaasti patruunan kaulan koon säätämiseksi.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin merkinnät alaspäin tiukemman koon saavuttamiseksi, erityisesti jos messinki on kovettunut.

5. Käytön jälkeen:

- Poista patruuna varovasti ja tarkista sen kaulan jännitys.
- Puhdista bushing käytön jälkeen sen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse ruostumattoman teräksen materiaalin kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien turvallisuusaiheisten kysymysten tai lisätuen osalta viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. On tärkeää pysyä ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuuspäivityksistä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 kanssa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja kysyä asiantuntijoilta, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen käytöstä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Denna produkt är utformad för precis omladdning och säkerställer optimal nackkalibrering för dina patroner. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna för att säkerställa säker användning och för att förhindra eventuella potentiella faror under drift.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid nackbussningen med omsorg för att undvika skador.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon när du använder någon omladdningsutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter, använd inte bussningen och kontakta en kvalificerad tekniker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätverktyget är exakt för att undvika felaktig kalibrering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort bussningen från däck.
- Försök inte att modifiera bussningen på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Om du är osäker på kalibreringsprocessen, konsultera tillverkarens instruktioner eller sök hjälp från en erfaren omladdare.
- Var försiktig med mässing som har härdat, eftersom det kan kräva extra omsorg under kalibrering för att förhindra skador på bussningen eller patronen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive din däck, bussning och mätverktyg.
- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.

2. Installation:

- Sätt in NECK SIZING BUSHING i L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Se till att bussningen sitter ordentligt och säkert i däck.

3. Mätning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.

4. Kalibrering:

- Placera patronen i omladdningspressen och justera den med däck.
- Höj långsamt ramverket för att kalibrera nacken på patronen.
- Om det behövs, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering, särskilt om mässingen har härdat.

5. Efter användning:

- Efter kalibrering, ta försiktigt bort patronen och inspektera den för korrekt nackspänning.
- Rengör bussningen efter användning för att upprätthålla dess prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna det rostfria stålet om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser. Det är viktigt att hålla sig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningserfarenhet med NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Prioritera alltid säkerheten och konsultera professionella om du har några frågor eller bekymmer angående användningen av denna produkt. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Tento produkt je navržen pro precizní přebíjení a zajišťuje optimální úpravu krčku vašich nábojnic. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a předešli potenciálním rizikům během provozu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s krčkovou objímkou opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a uspořádané, aby se předešlo nehodám.
- Používejte ochranné brýle při obsluze jakéhokoli zařízení na přebíjení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte objímku na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli vady nebo nepravdivosti, nepoužívejte objímku a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vnějšího průměru krčku vašeho nabitého náboje se ujistěte, že měřicí nástroj je přesný, abyste se vyhnuli nesprávnému rozměrování.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při vkládání nebo odstraňování objímky z die.
- Nepokoušejte se objímku jakkoli upravovat, protože to může ohrozit její bezpečnost a funkčnost.
- Pokud si nejste jisti procesem úpravy, konzultujte pokyny výrobce nebo vyhledejte pomoc od zkušeného přebíječe.
- Buďte opatrní s mosazí, která ztvrdla, protože může vyžadovat dodatečnou péči během úpravy, aby nedošlo k poškození objímky nebo náboje.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně vašeho die, objímky a měřících nástrojů.
- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je bezpečně namontován a stabilní.

2. Instalace:

- Vložte NECK SIZING BUSHING do L.E. Wilson Steel Neck Sizer Die.
- Ujistěte se, že je objímka správně a bezpečně usazena v die.

3. Měření:

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" z této hodnoty, abyste určili vhodnou velikost objímky.

4. Úprava:

- Umístěte náboj do přebíjecího lisu a zarovnejte ho s die.
- Pomalu zvedněte rameno, abyste upravili krček náboje.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější úpravu, zejména pokud mosaz ztvrdla.

5. Po použití:

- Po úpravě opatrně vyjměte náboj a zkontrolujte ho na správné napětí krčku.
- Po použití vyčistěte objímku, abyste udrželi její výkon a životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebovaných objímek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci nerezové oceli, pokud je to možné.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a doporučení můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .286. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a konzultujte odborníky, pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání tohoto produktu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.