

Geschosszieher - Standard-Patronenzieher, Klemmhülsen nicht enthalten

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Geschosszieher](#)

Forster bietet einen Collet-Stil Bullet Puller für Standardpressen mit einem Gewinde von sieben Achteln bis 14 an und einen zweiten Collet-Stil Puller (beide verwenden die gleichen Forster Collets) für die Co-Ax Press. Der FBP1010 Puller für Standardpressen verfügt über einen Collet-Ziehgriff oben am Puller-Gehäuse. Der FUP1010 Puller hat einen Sechzehntel-Zoll Sechskant oben am Puller-Gehäuse, der einen Schlüssel zum Festziehen des Collets erfordert. Beide Puller entfernen problemlos Geschosse aus fast jeder Patrone. Collets werden separat verkauft.



Eigenschaften

- Name: [Standard-Patronenzieher, Klemmhülsen nicht enthalten](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749002543
- Herst.-Nr.: BP1010
- Kaliber: Universal
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 757253002946

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN GESCHOSSZIEHER
- Über uns

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DEN GESCHOSSZIEHER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Forster Products, Inc. Standard Bullet Puller entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um eine sichere Handhabung und Wartung deines Geschossziehers zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Geschosszieher immer in einem gut belüfteten Bereich und fern von brennbaren Materialien.
- Halte den Geschosszieher außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Geschosszieher vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende den Geschosszieher nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Benutzen des Geschossziehers.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Wiederladepresse vertraut bist, bevor du den Geschosszieher verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Gehe beim Umgang mit Patronen vorsichtig vor, um Unfälle zu vermeiden.
- Versuche nicht, Geschosse aus lebenden Patronen zu ziehen. Stelle sicher, dass alle Patronen deaktiviert sind, bevor du sie verwendest.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Festziehen des Collets, um ein versehentliches Lösen des Geschosses während der Benutzung zu verhindern.
- Vermeide es, deine Hände oder Finger in der Nähe des ColletBereichs zu haben, während der Geschosszieher in Betrieb ist.
- Sei vorsichtig mit eventuellen Trümmern oder Fragmenten, die während des Ziehvorgangs freigesetzt werden können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Geschosszieher mit deiner Wiederladepresse kompatibel ist (Standard sieben Achtel bis 14 Gewinde oder CoAx Press).
- Besorge alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schlüssels zum Festziehen des Collets.

2. Installation:

- Befestige den Geschosszieher an deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn du das Modell FBP1010 verwendest, benutze den ColletZiehgriff an der Oberseite des Ziehers.
- Wenn du das Modell FUP1010 verwendest, benutze einen Schlüssel, um den SechzehntelZoll Sechskant oben am Zieher festzuziehen.

3. Benutzung:

- Setze die Patrone in das Collet des Geschossziehers ein.

- Ziehe das Collet sicher fest, um die Patrone an ihrem Platz zu halten.
- Betätige die Wiederladepresse, um das Geschoss aus der Patrone zu ziehen. Stelle sicher, dass du während dieses Vorgangs alle Sicherheitsvorkehrungen befolgst.
- Nachdem das Geschoss entfernt wurde, lasse das Collet vorsichtig los und nimm die Patrone heraus.

4. Nach der Benutzung:

- Überprüfe den Geschosszieher nach jeder Benutzung auf Abnutzungs oder Beschädigungsspuren.
- Reinige den Geschosszieher, um Rückstände oder Schmutz zu entfernen.
- Bewahre den Geschosszieher an einem sicheren und trockenen Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile des Geschossziehers gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle deaktivierten Patronen sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem Forster Products, Inc. Standard Bullet Puller, konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Forster Products, Inc. Standard Bullet Puller gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere das Handbuch für weitere Hinweise. Vielen Dank, dass du dich für Forster Products entschieden hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de