

# Sinclair Model 1000 Basic-Top - Modell 1000 Schießbock Basic-Top

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Zubehör für Einschießgeräte](#)

Dieser Modellaufgabe ist mit Protektor Owl Ear Sandbags kompatibel und perfekt für den Schützen, der Einfachheit schätzt. Binde einfach deinen gewählten gefüllten Protektor Owl Ear Sandbag mit den im Lieferumfang aller Protektor Vorderbags enthaltenen Schnüren fest. Tasche separat erhältlich.



## Eigenschaften

- Name: [Modell 1000 Schießbock Basic-Top](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749002871
- Herst.-Nr.: 045400
- Art: Rest Top
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 66mm
- Versandlänge: 157mm

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sinclair Model 1000 Basic Top Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

# Sinclair Model 1000 Basic Top

## Sicherheitsanleitung

### Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Sinclair Model 1000 Basic Top entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Einfachheit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um einen sicheren Betrieb und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sinclair Model 1000 Basic Top nur für den vorgesehenen Zweck als Zubehör für Schießstände verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, es sei denn, es wird von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden und überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.
- Verwende den Sinclair Model 1000 Basic Top nur mit kompatiblen Protektor Owl Ear Sandbags. Die Tasche ist separat erhältlich.
- Achte darauf, dass die Schnüre beim Befestigen des Sandbags am Rest Top sicher gebunden sind, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewicht für die Sandbags, die mit dem Rest Top verwendet werden.
- Vermeide es, übermäßige Kraft oder Druck auf das Rest Top auszuüben, die über die vorgesehene Kapazität hinausgehen.
- Befolge immer die Richtlinien des Herstellers für die Verwendung von damit verbundenen Produkten.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen kompatiblen Protektor Owl Ear Sandbag hast.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, falls erforderlich, um den Sandbag zu sichern.

#### 2. Befestigung des Sandbags:

- Platziere den Sinclair Model 1000 Basic Top auf einer stabilen Schießfläche.
- Nimm den gefüllten Protektor Owl Ear Sandbag und positioniere ihn in der Nähe des Rest Tops.
- Verwende die mitgelieferten Schnüre, um den Sandbag sicher am Rest Top zu binden. Stelle sicher, dass die Knoten fest und der Bag stabil ist.

#### 3. Verwendung des Rest Tops:

- Sobald der Sandbag sicher befestigt ist, positioniere deine Feuerwaffe auf dem Rest Top.
- Passe das Setup nach Bedarf für Komfort und Stabilität an.
- Achte immer darauf, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, während du Anpassungen

vornimmst.

#### **4. Nach der Verwendung:**

- Entferne die Feuerwaffe vorsichtig vom Rest Top.
- Löse und entferne den Sandbag vom Rest Top.
- Bewahre das Rest Top und den Sandbag an einem sicheren Ort auf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge den Sinclair Model 1000 Basic Top gemäß den örtlichen Vorschriften für Nichtlebensmittelprodukte.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
- Recyclingmöglichkeiten sind möglicherweise verfügbar; bitte erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zu dem Sinclair Model 1000 Basic Top besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Schießelerlebnis mit dem Sinclair Model 1000 Basic Top genießen.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)