

Sinclair Model 1000 Piastra superiore Basic - MODEL 1000 PIASTRA BASE PER SUPPORTO DI TIRO

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Accessori resta da tiro](#)

Questo modello di supporto superiore è utilizzato con i sacchetti di sabbia Protektor a orecchie di gufo ed è perfetto per il tiratore che apprezza la semplicità. Basta legare il sacchetto di sabbia a orecchie di gufo Protektor riempito a scelta con i lacci inclusi con tutti i sacchetti anteriori Protektor. Sacchetto venduto separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [MODEL 1000 PIASTRA BASE PER SUPPORTO DI TIRO](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749002871
- N. fab.:
- Tipo: Rest Top
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Model 1000 Basic Top](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Model 1000 Basic Top

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Model 1000 Basic Top. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e semplicità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un'operazione sicura e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Sinclair Model 1000 Basic Top venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come accessorio per il riposo di tiro.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danno o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano da bambini e individui vulnerabili, a meno che non siano supervisionati da un adulto.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali e controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'area di tiro sia libera da ostacoli e spettatori.
- Utilizza il Sinclair Model 1000 Basic Top solo con sacchetti di sabbia Protektor a orecchie di gufo compatibili. Il sacchetto è venduto separatamente.
- Quando leghi il sacchetto di sabbia al riposo superiore, assicurati che i lacci siano fissati saldamente per evitare rilascio accidentale.
- Non superare il peso raccomandato per i sacchetti di sabbia utilizzati con il riposo superiore.
- Evita di esercitare una forza o una pressione eccessiva sul riposo superiore oltre la sua capacità progettata.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso di eventuali prodotti associati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere un sacchetto di sabbia Protektor a orecchie di gufo compatibile.
- Raccogli gli strumenti necessari, se presenti, per fissare il sacchetto di sabbia.

2. Attaccare il Sacchetto di Sabbia:

- Posiziona il Sinclair Model 1000 Basic Top su una superficie di tiro stabile.
- Prendi il sacchetto di sabbia Protektor a orecchie di gufo riempito e posizionalo vicino al riposo superiore.
- Usa i lacci inclusi per legare saldamente il sacchetto di sabbia al riposo superiore. Assicurati che i nodi siano stretti e che il sacchetto sia stabile.

3. Utilizzare il Riposo Superiore:

- Una volta che il sacchetto di sabbia è attaccato in modo sicuro, posiziona l'arma da fuoco sul riposo superiore.

- Regola l'assetto secondo necessità per comfort e stabilità.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando apporti modifiche.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi con cautela l'arma da fuoco dal riposo superiore.
- Sciogli e rimuovi il sacchetto di sabbia dal riposo superiore.
- Conserva il riposo superiore e il sacchetto di sabbia in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Sinclair Model 1000 Basic Top in conformità con le normative locali per i prodotti non alimentari.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire potenziali pericoli.
- Potrebbero essere disponibili opzioni di riciclaggio; ti preghiamo di controllare con i servizi di gestione dei rifiuti locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Sinclair Model 1000 Basic Top, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi godere di un'esperienza di tiro sicura ed efficace con il Sinclair Model 1000 Basic Top.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it