

NECK REAMER - FORSTER PRODUCTS, INC. 0.4125" INSIDE NECK REAMER

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Alésoirs de Collet](#)

Les reamers de col intérieur Forster sont conçus pour enlever l'excès de laiton de l'intérieur des parois du col de boîtier. Le reamer de col Forster est fabriqué en acier à outils de haute qualité, résistant à l'usure et rectifié de .0025" à .003" au-dessus du diamètre maximal de la balle. Construit avec un design à dents décalées pour que le laiton soit coupé en douceur et sans vibrations. Le reaming du col ne doit être effectué qu'après que les douilles aient été tirées avec une pleine charge et avant l'opération de dimensionnement du col ou de longueur totale. L'épaisseur des parois peut être mesurée avec un micromètre à tube, mais un test plus simple pour l'excès de laiton dans la zone du col est de glisser une balle dans un col de boîtier tiré et non dimensionné. Si vous ressentez une interférence, le col doit être reamé ou tourné à l'extérieur.



Les conversions Wildcat utilisant la balle de .224" avec un diamètre intérieur de col de .2200" et la balle de .243" avec un diamètre intérieur de col de .2390", Forster propose des reamers de col intérieur pour ces tailles. Utilisez-les après l'opération de dimensionnement du boîtier.

Caractéristiques

- Nom: [FORSTER PRODUCTS, INC. 0.4125" INSIDE NECK REAMER](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749002989
- N° fabr.: NR1410
- Calibre: 41 Caliber (.410-.412)
- Poids du colis: 0.009kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm
- UPC: 757253005039

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Reamer de Col Intérieur Forster](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Reamer de Col Intérieur Forster

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le reamer de col intérieur Forster. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles pour utiliser ce produit de manière sécurisée et efficace. Il est important de suivre ces instructions afin d'assurer ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'utiliser le reamer uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour enlever l'excès de laiton à l'intérieur des parois du col de boîtier.
- Toujours porter des lunettes de sécurité et des gants de protection lors de l'utilisation du reamer.
- Garde le reamer hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état du reamer pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le reamer s'il présente des signes d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas forcer le reamer dans le col de boîtier. Laisse-le faire son travail avec une pression modérée.
- Utilise le reamer uniquement sur des douilles qui ont été tirées avec une pleine charge.
- Ne pas utiliser le reamer sur des douilles non dimensionnées ou non tirées.
- Si tu ressens une interférence lorsque tu glisses une balle dans un col de boîtier, cela indique un excès de laiton. Dans ce cas, le col doit être reamé ou tourné à l'extérieur.
- Évite de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les risques de glissade.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un micromètre à tube pour mesurer l'épaisseur des parois.

2. Utilisation du Reamer :

- Insère délicatement le reamer dans le col de boîtier.
- Tourne le reamer lentement et uniformément pour enlever l'excès de laiton.
- Vérifie régulièrement l'avancement de l'usinage pour éviter d'enlever trop de matière.

3. Mesure :

- Utilise un micromètre à tube pour mesurer l'épaisseur des parois après le reaming.
- Assure-toi que l'épaisseur est conforme aux spécifications avant de continuer avec l'opération de dimensionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le reamer à la poubelle ordinaire.
- Si le reamer est endommagé ou usé, dépose-le dans un point de collecte approprié pour les outils usagés.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit dangereux, contactez le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des rappels de produits.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le reamer de col intérieur Forster en toute sécurité. N'oublie pas que ta sécurité est la priorité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch