

L.E. Wilson Trimmer-Zubehör - Sharkfin-Klemmaufsatz

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsestrimmen](#) > [Zubehör für Hülsestrimmer](#)

Der Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp ist eine schnellere und einfachere Möglichkeit, den Hülsenhalter auf Wilson Trimmern zu fixieren. Diese Klemme passt auf jeden Trimmer, der auf einem Sinclair Trimmer Stand montiert ist.



Eigenschaften

- Name: [Sharkfin-Klemmaufsatz](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749003060
- Herst.-Nr.: 05485
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 152mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Fixieren des Hülsenhalters auf Wilson Trimmern zu erleichtern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß zeigt.
- Informieren Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Tragen Sie bei der Installation und Nutzung des Clamps geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass der Clamp richtig am Trimmer montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Clamp nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp:

- Stellen Sie sicher, dass der Wilson Trimmer auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Positionieren Sie den Clamp so, dass er sicher auf dem Hülsenhalter sitzt.
- Drücken Sie den Clamp fest an, bis er sicher und stabil sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Clamp richtig befestigt ist, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

2. Nutzung des Clamps:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Trimmers und des Clamps sauber und frei von Schmutz sind.
- Beginnen Sie mit der Trimmernutzung gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie während des Gebrauchs darauf, dass der Clamp nicht locker wird. Überprüfen Sie ihn regelmäßig.
- Beenden Sie die Nutzung und entfernen Sie den Clamp, wenn Sie mit dem Trimmen fertig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Clamps ordnungsgemäß recycelt werden, wenn möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen

autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de