

# **SINCLAIR niveau à bulle décalé pour lunette - Niveau à bulle décalé pour lunette 1" noir mat**

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#) > [Niveaux à Bulle pour Lunettes](#)

Le niveau de lunette décalé Sinclair a un design décalé unique qui permet au tireur de voir le niveau tout en restant derrière la lunette. Le niveau décalé se fixe à la lunette comme un anneau de lunette et peut être positionné de manière à ce que le tireur puisse le voir facilement. Le niveau de lunette Sinclair aide le tireur à éviter la perte de précision résultant d'un positionnement (inclinaison) du fusil différent à chaque fois. Le niveau de lunette décalé Sinclair en aluminium usiné est disponible pour des tubes de lunette de 1 pouce et 30 mm. Disponible en finition noire mate et argent satiné. Le niveau de lunette décalé Sinclair peut être monté pour être utilisé par des tireurs droitiers ou gauchers.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Niveau à bulle décalé pour lunette 1" noir mat](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749004279
- N° fabr.: 068000
- Finition: Noir
- Taille du tube: 1"
- Poids du colis: 0.045kg
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour le Niveau de Lunette Décalé Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

# Instructions de Sécurité pour le Niveau de Lunette Décalé Sinclair

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveau de Lunette Décalé Sinclair. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un moyen fiable de s'assurer que votre fusil est de niveau, ce qui améliore la précision. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Sécurité du Produit** : Assurezvous d'utiliser le Niveau de Lunette Décalé Sinclair conformément aux instructions fournies. Ce produit est conçu pour une utilisation sécurisée lorsqu'il est manipulé correctement.
- Rappels Améliorés** : Dans le cas peu probable d'un rappel de produit, suivez les instructions fournies dans l'avis de rappel pour le retour ou l'élimination en toute sécurité du produit.
- Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurezvous que le vendeur respecte les normes de sécurité de l'UE. Vérifiez que le produit répond à toutes les exigences de sécurité.
- Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Gardez hors de portée des mineurs.
- Point de Contact de l'UE** : Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez contacter le point de contact de l'UE désigné par le fabricant.
- Alertes Rapides** : Restez informé sur la sécurité des produits en vérifiant les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez une Installation Incorrecte** : Assurezvous que le niveau de lunette est correctement fixé à la lunette pour éviter les accidents lors de l'utilisation.
- Vérifiez les Dommages** : Avant chaque utilisation, inspectez le niveau de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Restez Concentré** : Gardez toujours les yeux sur la cible et assurezvous que le niveau de lunette est visible lors de la visée.
- Utilisez dans des Environnements Sûrs** : Assurezvous d'être dans un environnement de tir sûr et suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.
- Manipulation Appropriée** : Manipulez le niveau de lunette avec soin pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Retirez les anneaux de lunette ou les accessoires existants de votre lunette si nécessaire.
- Positionnez le Niveau de Lunette Décalé Sinclair sur le tube de la lunette, en vous assurant qu'il s'adapte solidement.
- Serrez les vis de montage uniformément pour garantir un ajustement sécurisé sans trop serrer.
- Ajustez la position du niveau de lunette afin qu'il soit facilement visible lorsque vous visez à travers la lunette.

### 2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifiez l'indicateur de niveau pour vous assurer que votre fusil est correctement

aligné.

- Apportez les ajustements nécessaires à votre position ou à celle de votre fusil pour obtenir une visée de niveau.
- Vérifiez régulièrement le niveau de lunette pour son exactitude et sa fonctionnalité pendant l'utilisation.

## Instructions d'Élimination

- **Considérations Environnementales** : Éliminez le Niveau de Lunette Décalé Sinclair conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les produits en aluminium.
- **Recyclage** : Si applicable, recyclez le produit et ses matériaux d'emballage pour minimiser l'impact environnemental.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Niveau de Lunette Décalé Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter leur site Web officiel pour des ressources d'assistance.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le Niveau de Lunette Décalé Sinclair !

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)