

GAMEKING 7MM (0.284') SPITZER BOAT-TAIL-GESCHOSSE - GAMEKING 7 mm (0,284") 160 gr Spitzer Boat-Tail, 100/Packung

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Die GameKing® Geschosse sind für die Jagd auf große Distanz konzipiert, wo ihr zusätzlicher Leistungsbereich den entscheidenden Unterschied ausmachen kann. Die GameKing® Geschosse verfügen über ein Bootsschwanz-Design, das Jägern den ballistischen Vorteil von Matchgeschossen bietet. Der stromlinienförmige, konische Grund des Bootsschwanzgeschosses reduziert den Luftwiderstand erheblich, was zu einer höheren behielten Geschwindigkeit, größerer Aufschlagenergie, einer flacheren Flugbahn und weniger Winddrift im Vergleich zu ähnlichen Flachboden-Geschossen führt.



Eigenschaften

- Name: [GAMEKING 7 mm \(0,284"\) 160 gr Spitzer Boat-Tail, 100/Packung](#)
- Hersteller: [SIERRA BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749004293
- Herst.-Nr.: 1920
- Ballistic Coefficient (G1): 0.455
- Brand Style: GameKing
- Diameter (Breech): 0.284
- Durchmesser (Zoll): 0.284
- Geschossart: Spitzer Boat Tail (SBT)
- Grain: 160
- Kaliber: 7mm,284 Caliber
- Sectional Density: 0.263
- Menge: 100
- Versandgewicht: 1.066kg
- Versandhöhe: 43mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 91mm
- UPC: 092763019207

Artikeldetails

Made in USA
US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse Sicherheitsanleitung
- Über uns

GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse von Sierra Bullets entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um Risiken zu minimieren und dein Jagderlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Patrone immer so, als wäre sie geladen.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die speziell für 7mm Kalibermunition ausgelegt sind.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit oder Schießen von Feuerwaffen.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Munition und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung in gutem Zustand ist.
- Überprüfe den Lauf auf Verstopfungen, bevor du lädst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Ladeangaben.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder korrodiertener Geschosse.
- Versuche nicht, die Geschosse zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolge immer die Anweisungen des Waffenherstellers zum Laden und Abfeuern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden der Geschosse:

- Öffne die Box vorsichtig, um die Geschosse nicht zu beschädigen.
- Überprüfe jedes Geschoss auf sichtbare Schäden, bevor du es verwendest.
- Lade die Geschosse gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe in das Magazin oder die Kammer.
- Stelle sicher, dass das Geschoss ordnungsgemäß im Patronenlager sitzt.

2. Abfeuern der Geschosse:

- Positioniere dich in einer sicheren und stabilen Schießposition.
- Ziele auf einen bestimmten Zielbereich und stelle sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Befolge die Anweisungen der Feuerwaffe zum Abfeuern, einschließlich Sicherheitsmechanismen und Abzugsbetätigung.
- Halte nach dem Schießen die Feuerwaffe in Richtung Ziel, bis du bestätigt hast, dass es sicher ist, sie zu entladen.

3. Nach der Verwendung:

- Entlade die Feuerwaffe auf sichere Weise, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Lagere nicht verwendete Geschosse in ihrer Originalverpackung, um Schäden zu vermeiden.

- Reinige deine Feuerwaffe nach der Verwendung gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht im normalen Haushaltsmüll weg.
- Kontaktiere die örtlichen Behörden oder eine lizenzierte Entsorgungsstelle für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse besuche bitte die Website des Herstellers für weitere Informationen und Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis bei der Verwendung der GAMEKING 7MM (0.284") Spitzer Boat Tail Geschosse zu gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und Verantwortung in all deinen Jagdaktivitäten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de