

# **TRIPLE SHOT X® 30-KALIBER (.308") GEWEHRGESCHOSSE - TSX .30 Caliber (0,308") Boattail 150 gr 50/Box**

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Diese bleifreie, aus 100 % Kupfer gefertigte Patrone bietet jedes Mal extreme Penetration. Typischerweise behält diese hochwertige Jagdpatrone 100 % ihres ursprünglichen Gewichts, selbst nachdem sie durch dichtes Gewebe und schwere Knochen geschlagen ist. Das Triple-Shock-Geschossdesign umfasst eine Reihe von präzise positionierten Ringen, die in den Körper der Patrone geschnitten sind. Diese Rillen verringern den Abzugsdruck, sodass die TSX sicher auf höhere Geschwindigkeiten geladen werden kann, während die Kupferablagerungen reduziert werden. Der Vorteil ist, dass dies eine der genauesten Jagdpatronen ist, die du kaufen kannst.



## **Eigenschaften**

- Name: [TSX .30 Caliber \(0,308"\) Boattail 150 gr 50/Box](#)
- Hersteller: [BARNES BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749004971
- Herst.-Nr.: 30347
- Ballistic Coefficient (G1): 0.184
- Brand Style: Triple Shock X
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Boat Tail (BT)
- Grain: 150
- Kaliber: 30 Caliber
- Sectional Density: 0.226
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 716876308415

## **Artikeldetails**

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

## Einführung

Danke, dass du die TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS von BARNES BULLETS gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Geschosse zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Geschosse verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Geschosse stets mit Vorsicht und Respekt. Betrachte jedes Geschoss so, als ob es geladen wäre.
- Lagere Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen und Handschuhe, beim Umgang mit Geschossen.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit dem Kaliber und den Spezifikationen der Geschosse kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und Munition auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Geschosse nur wie vorgesehen. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Feuerwaffen, die auf 30 Kaliber (.308") ausgelegt sind, konzipiert.
- Vermeide die Verwendung von beschädigten oder deformierten Geschossen, da sie zu Fehlzündungen oder anderen gefährlichen Situationen führen können.
- Versuche nicht, die Geschosse auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Befolge alle lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Gesetze bezüglich der Verwendung und des Besitzes von Munition.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du schießt. Stelle sicher, dass der Bereich frei von Menschen und Tieren ist.
- Verwende stets die richtigen Schießtechniken und befolge die Richtlinien für den sicheren Umgang mit Feuerwaffen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### • Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit Geschossen umgehst.
- Öffne die Verpackung der TRIPLE SHOT X® Geschosse vorsichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Überprüfe jedes Geschoss auf sichtbare Mängel oder Schäden, bevor du es lädst.

### • Verwendung:

- Lade die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers in deine Feuerwaffe.
- Überprüfe immer das Patronenlager deiner Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass es leer ist, bevor du lädst.
- Achte darauf, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Schieße die Geschosse in einer kontrollierten und sicheren Umgebung, wie zum Beispiel auf einem dafür vorgesehenen Schießstand.

- Entlade die Feuerwaffe nach der Verwendung und lagere die Geschosse sicher.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Werfe Geschosse nicht in den normalen Müll. Kontaktiere die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass ausgebrannte Hülsen ordnungsgemäß entsorgt werden. Befolge die lokalen Richtlinien für Recycling oder Entsorgung.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der TRIPLE SHOT X® Geschosse besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

## **Fazit**

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS gewährleisten. Priorisiere stets Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung. Danke für deine Aufmerksamkeit.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)