

Tiges de nettoyage - DEWEY 54 BAGUETTE DE NETTOYAGE 50 CAL

[Nettoyage](#) > [Tiges de Nettoyage & Accessoires](#) > [Tiges de Nettoyage](#)

Les tiges de nettoyage Dewey sont un choix privilégié des tireurs de compétition dans toutes les disciplines. Le revêtement sur les tiges Dewey est résistant et appliqué avec soin. Nous incluons un jag et un adaptateur de brosse (lorsque nécessaire) avec toutes les tiges Dewey. Nous avons récemment ajouté les tiges de calibre 20 - elles sont également parfaites pour vos carabines à .22 rimfire. Les tiges de calibre .17 à .20 sont en acier inoxydable durci et poli, et ne sont pas revêtues. Tiges revêtues - Toutes les tiges Dewey pour les carabines à CENTRE FIRE de calibre .22 et plus sont revêtues et filetées mâles. Un jag et un adaptateur de brosse sont inclus avec chaque tige (jag de calibre .22 avec les tiges de .22 à 6,5, calibre .30 avec les tiges de .277 et plus, calibre .35 avec les tiges de .35 et plus, et calibre .50 avec les tiges de calibre .50). Tiges en acier inoxydable - Les tiges Dewey de .17 et .22 rimfire/.20 calibre centre fire sont en acier inoxydable non revêtu à filetage femelle. Les tiges de calibre .17 sont livrées avec un jag de calibre .17. Les tiges de .22 rimfire/.20 calibre sont livrées avec un jag de calibre .20 qui fonctionne pour les deux types de cartouches. LES LONGUEURS DES TIGES N'INCLUENT PAS LA POIGNÉE.



Caractéristiques

- Nom: [DEWEY 54 BAGUETTE DE NETTOYAGE 50 CAL](#)
- Fabricant: [DEWEY](#)
- Référence: 749006384
- N° fabr.: 50C-54
- Calibre: 50 Caliber (.510)
- Longueur: 54
- Poids du colis: 0.34kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 1,194mm
- UPC: 608060100212

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage Dewey](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tiges de Nettoyage Dewey

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tiges de Nettoyage Dewey. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos tiges de nettoyage. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et les procédures de manipulation appropriées.

Directives Générales de Sécurité

- Inspectez toujours la tige de nettoyage avant utilisation. Recherchez tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez la tige de nettoyage uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour nettoyer des armes à feu.
- Gardez la tige de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne forcez pas l'utilisation de la tige de nettoyage, car cela pourrait endommager à la fois la tige et l'arme à feu.
- Si vous remarquez un comportement ou une performance inhabituelle de la tige de nettoyage, cessez immédiatement son utilisation et consultez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la tige de nettoyage.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors du nettoyage.
- Utilisez le jag et l'adaptateur de brosse appropriés pour votre calibre afin d'éviter d'endommager la tige de nettoyage ou l'arme à feu.
- Évitez d'utiliser la tige de nettoyage dans des conditions humides ou avec des armes à feu mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer la tige de nettoyage ; cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassembliez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris la tige de nettoyage, le jag, l'adaptateur de brosse et la solution de nettoyage.

2. Fixation :

- Fixez le jag ou l'adaptateur de brosse approprié à l'extrémité de la tige de nettoyage. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Pour les calibres de .22 et supérieurs, utilisez l'extrémité filetée mâle pour attacher le jag ou l'adaptateur.

3. Processus de Nettoyage :

- Insérez doucement la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu.
- Déplacez la tige de nettoyage va et vient pour enlever les résidus du canon.
- Utilisez une solution de nettoyage si nécessaire, en suivant les instructions du fabricant pour le produit de nettoyage.
- Après le nettoyage, retirez la tige de nettoyage et inspectez-la pour tout résidu.

4. Entretien Post-Utilisation :

- Nettoyez la tige de nettoyage avec un solvant approprié pour enlever toute débris ou résidu.
- Rangez la tige de nettoyage dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tous les matériaux de nettoyage et solvants conformément aux réglementations locales.
- Si la tige de nettoyage est endommagée audelà de toute réparation, jetezla de manière responsable selon les directives locales de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant l'utilisation des Tiges de Nettoyage Dewey, veuillez contacter directement le fabricant via les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou le site Web.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre attention à ces instructions contribuera à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr