

Rifilatrice per bossoli - Trimmer per bossoli Original

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Case trimming](#) > [Tornietto per bossoli](#)

Il Case Trimmer Forster è uno degli strumenti di ricarica più versatili disponibili sul mercato oggi. Utilizza un colletto di tipo Brown e Sharpe estremamente preciso per tenere il bossolo. I piloti vengono utilizzati per supportare il collo del bossolo durante la rifilatura. Un colletto e un pilota sono necessari per far funzionare questo trimmer e vengono venduti separatamente. Il trimmer può essere utilizzato per la rifilatura della lunghezza del bossolo, la creazione di punti cavi, la lavorazione del collo, la fresatura interna del collo, la sbavatura dell'apertura del bossolo e la fresatura della sede del primer (rimuove i crimps militari). Il trimmer può essere alimentato da un trapano o un cacciavite elettrico aggiungendo l'Adattatore di Potenza Forster (#FPA1000). Richiede il Cutter Trimmer Forster con albero per il pilota da .17 cal.



Caratteristiche

- Nome: [Trimmer per bossoli Original](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749006472
- N. fab.: CT1010
- Peso della spedizione: 0.658kg
- Altezza di spedizione: 84mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm
- UPC: 757253003615

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Case Trimmer Forster](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Case Trimmer Forster

Introduzione

Grazie per aver scelto il Case Trimmer Forster, uno strumento versatile progettato per la ricarica di precisione. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo trimmer. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il Case Trimmer Forster in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il trimmer venga utilizzato in un'area di lavoro ben illuminata e pulita per evitare incidenti.
- Tieni il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il trimmer se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le linee guida di sicurezza riguardanti l'uso di strumenti elettrici, incluso il trapano o il cacciavite elettrico utilizzato con il trimmer.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nell'area immediata durante l'operazione del trimmer.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso di Colletto e Pilota:** Assicurati sempre che il colletto e il pilota corretti siano fissati saldamente prima dell'operazione. Questi sono venduti separatamente e sono essenziali per un uso sicuro.
- Fonte di Alimentazione:** Quando utilizzi un trapano o un cacciavite elettrico, assicurati che l'Adattatore di Potenza Forster (#FPA1000) sia installato correttamente per evitare rischi elettrici.
- Operazioni di Rofilatura:** Fai attenzione quando esegui operazioni come la rifilatura della lunghezza del bossolo, la creazione di punti cavi, la lavorazione del collo e altre. Assicurati che le mani e altre parti del corpo siano lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Sbavatura e Fresatura:** Quando esegui la sbavatura dell'apertura del bossolo o la fresatura della sede del primer, fai attenzione a evitare infortuni da bordi affilati.
- Crimps Militari:** Quando rimuovi i crimps militari, assicurati che il trimmer sia stabile e che stai utilizzando il pilota appropriato per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Trimmer:

- Scegli una superficie di lavoro stabile.
- Attacca il colletto e il pilota che corrispondono al bossolo che intendi rifilare. Assicurati che siano fissati saldamente.
- Se utilizzi un trapano o un cacciavite elettrico, collega l'Adattatore di Potenza Forster (#FPA1000) al trimmer.

2. Utilizzo del Trimmer:

- Inserisci il bossolo nel colletto e stringilo saldamente.
- Seleziona l'operazione di rifilatura appropriata in base alle tue esigenze (rifilatura della lunghezza, creazione di punti cavi, ecc.).
- Accendi il trapano o il cacciavite elettrico e inizia il processo di rifilatura, mantenendo le mani

- Iontane dalle parti in movimento.
- Una volta terminato, spegni lo strumento elettrico prima di rimuovere il bossolo.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il trimmer dopo ogni uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il trimmer in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Case Trimmer Forster in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e meccanici.
- Rimuovi eventuali batterie o fonti di alimentazione prima dello smaltimento, se applicabile.
- Non smaltire il trimmer nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza e supporto riguardanti il Case Trimmer Forster, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nell'imballaggio del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo Case Trimmer Forster. Dai sempre la priorità alla sicurezza e segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it