

POWER Hülsentrimmer - Power-Hülsen-Trimmer für Bohrpresse - Spannzangen und Piloten nicht enthalten

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Ersatzschneidköpfe](#)

Der Power Case Trimmer von Forster integriert deine Standard-Bohrmaschine und kann den Prozess des Fallenkürzens erheblich beschleunigen. Die Schnittlänge wird durch den Spindelstopp der Bohrmaschine gesteuert; eine Ausrichtstange ist eingebaut, um die Einrichtung des Kolbens zu erleichtern; und die Piloten vom Original-Trimmer sind mit dem Power Trimmer kompatibel. Der Cutter besteht aus gehärtetem Stahl (Durchmesser 0,490 Zoll) mit einer viertel Zoll Welle und versetzten Flöten für ein vibrationsfreies Schneiden. Bestelle den optionalen Cutter #33-1417 für .17 und .20 Kaliber Hülsen. Kolben und Piloten separat bestellen. Ersatz-Cutterwellen für den Forster Power Case Trimmer.



Eigenschaften

- Name: [Power-Hülsen-Trimmer für Bohrpresse - Spannzangen und Piloten nicht enthalten](#)
- Hersteller: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Artikel-Nr.: 749006609
- Herst.-Nr.: PT1010
- Versandgewicht: 0.522kg
- Versandhöhe: 84mm
- Versandbreite: 104mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 757253005343

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- POWER CASE TRIMMER SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

POWER CASE TRIMMER SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für den Power Case Trimmer von Forster Products, Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen und Handschuhe beim Betrieb des Trimmers.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug vor der Nutzung sicher an der Bohrmaschine befestigt ist.
- Lass den Trimmer niemals unbeaufsichtigt, während er in Betrieb ist.
- Halte Hände, Haare und lose Kleidung von beweglichen Teilen fern.
- Betreibe den Trimmer nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Bohrmaschine auf die richtige Geschwindigkeit für das zu bearbeitende Material eingestellt ist.
- Überprüfe immer, ob der Collet und der Pilot vor dem Start des Trimmers ordnungsgemäß gesichert sind.
- Verwende den Trimmer nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Versuche nicht, den Trimmer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn der Trimmer ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen macht, stoppe die Nutzung sofort und untersuche die Ursache.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Klingen beim Umgang mit dem Trimmer.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Bohrmaschine vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.
- Befestige den Power Case Trimmer sicher am BohrmaschinenCollet gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Überprüfe, dass alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor du die Bohrmaschine wieder anschließt.

2. Nutzung:

- Schließe die Bohrmaschine an und schalte sie ein, wobei du die Geschwindigkeit auf das geeignete Niveau für dein Material einstellst.
- Positioniere das zu kürzende Gehäuse gegen den Trimmer, wobei du sicherstellst, dass es stabil und sicher ist.
- Senke langsam den Griff der Bohrmaschine ab, um den Trimmer mit dem Gehäuse zu verbinden.
- Halte das Gehäuse während des Schneidens fest und versuche nicht, das Material gewaltsam durch den Trimmer zu drücken.
- Schalte die Bohrmaschine aus und ziehe den Stecker, bevor du die gekürzten Gehäuse entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Power Case Trimmer gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entsorge den Trimmer nicht im Hausmüll.
- Entferne alle Batterien oder elektrischen Komponenten vor der Entsorgung, wenn dies zutrifft.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung, bitte die Kontaktinformationen verwenden, die mit deinem Produkt geliefert wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effiziente Nutzung des Power Case Trimmers gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Danke, dass du dich für Forster Products, Inc. entschieden hast.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de